



## Quick Installation Guide



**TV-IP512WN**  
H/W: V1

# Table of Contents

Русский .....	1
1. Что нужно сделать в самом начале .....	1
2. Установка и настройка оборудования .....	3
Troubleshooting .....	9

# 1. Что нужно сделать в самом начале



## Содержимое упаковки

- TV-IP512WN
- CD-ROM-диск со служебной программой
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- 2 отделяемая антенна, 2dBi
- Кабель RJ-45
- Монтажный комплект
- АС Адаптер источника питания (12V, 1.5A)


## Системные требования

- Адаптер Ethernet 10/100 Мбит/с
- Дисковод CD-ROM
- ЦП: 2ГГц или выше
- Память: 256 МБ или более/ 512МБ или более (Windows Vista)
- Windows 2000/XP/Vista
- Разрешение VGA: 800 x 600 или больше
- Веб-браузер: Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше
- Беспроводной маршрутизатор или беспроводная точка доступа
- Доступный сервер DHCP - маршрутизаторы обычно имеют встроенный сервер DHCP

## Применение



**Wireless N Internet Camera  
Server with 2-Way Audio**  
(TV-IP512WN)



## 2. Установка и настройка оборудования

### Примечание:

1. Рекомендуется настроить конфигурацию IP-камеры с помощью компьютера, подключенного через провод.
2. Если необходимо использовать ПО IPViewPro 2.0, установите его, нажав Install IPView Pro 2.0 в окне "Автозапуск". Более подробную информацию можно найти в руководстве пользователя на компакт-диске.

1. Вставьте компакт-диск с утилитой в дисковод CD-ROM.



2. Нажмите Run autorun.exe (только для Windows Vista).




3. Нажмите на Setup Winzard.



4. Нажмите на Next. Затем Следуйте указаниям из Setup Winzard.

5. Нажмите на **Close** (Закрыть).



6. Дважды щелкните на значке **SetupWizard** на рабочем столе.



7. Подключите к камере 2 антенны.




8. Подключите сетевой кабель RJ-45 к коммутатору/маршрутизатору и к порту Ethernet IP-камеры.




9. Подключите адаптер питания к **Интернет камере-серверу** и затем к сетевой розетке.

10. Нажмите на **Next**.

**11.** Выберите IP-камеру и нажмите **Next**.



**12.** Введите имя пользователя и пароль. Затем нажмите **Next**.  
По умолчанию:  
Идент. админ-ра: **admin**  
Пароль: **admin**



**13.** Чтобы изменить пароль администратора, нажмите **Change Password**, введите новый пароль, повторите его, а затем нажмите **Next**.




**14.** Выберите **DHCP** и нажмите **Next**.



**15.** Нажмите **I want to use wireless for the camera**, а затем нажмите **Next**.



**16.** Выберите из выпадающего списка необходимую беспроводную сеть. Необходимые настройки беспроводной сети будут установлены автоматически. Если включено шифрование, введите ключ шифрования. А затем нажмите **Next**.



**17.** Введите **Имя камеры (Camera Name)** и **Время камеры (Camera Time)**.



**18.** Нажмите на **Next**.



**19.** Дождитесь, пока настройки будут сохранены в камере.




**20.** Отсоедините кабель RJ-45 и выньте вилку из розетки. Затем опять вставьте вилку в розетку. Убедитесь в том, что СИДы Power и Link горят.

**Примечание:** устройство TV-IP512WN не будет производить беспроводное подключение до тех пор, пока не будет отсоединен кабель Ethernet от задней панели камеры.

21. Нажмите на адрес или ссылку **Link**, чтобы открыть диалог настройки в браузере.




22. Правой кнопкой мыши нажмите на желтую полосу и выберите **Установить элемент управления ActiveX**.



23. Нажмите на **Install**.




24. Правой кнопкой мыши нажмите на желтую полосу и выберите **Установить элемент управления ActiveX**.



25. Нажмите на **Run**.



**26.** Появится видеоизображение.



**27.** Управляйте камерой при помощи значков команд.

## Установка завершена.

**Примечание:** подробную информацию о конфигурации устройства TV-IP512WN и его дополнительных настройках можно получить в разделе Устранение неисправностей из руководства пользователя на компакт-диске или на веб-сайте TRENDnet по адресу <http://www.trendnet.com>.

### Зарегистрируйте свой продукт

Для того, чтобы воспользоваться сервисным обслуживанием и поддержкой на высшем уровне, предлагаем вам зарегистрировать свой продукт в режиме онлайн здесь: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)  
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали TRENDnet

# Troubleshooting

## Q1: SetupWizard is unable to detect my camera. What should I do?

**A1:** First, verify that you have followed all the steps in the Section 2: Hardware Installation and Configuration. Second, disable any software firewall programs such as ZoneAlarm or Norton Internet Security. If you are using Windows XP or Windows Vista, disable the built in firewall. Third, click on Rescan in the SetupWizard.

## Q2: I do not have a DHCP server or DHCP is disabled on my network and I am unable to configure the TV-IP512WN. What should I do?

**A2:** First, go to the TCP/IP settings on your computer and assign a static IP address on your computer's network adapter in the subnet of 192.168.10.x. Since the default IP address of the TV-IP512WN is 192.168.10.30, do not assign a static IP address of 192.168.10.30 on your computer's network adapter. Second, open Internet Explorer and enter <http://192.168.10.30> into the address bar.

## Q3: The Image is blurry. How can I adjust the focus on the IP Camera?

**A3:** You can adjust the IP Camera's focus by rotating the lens.

## Q4: Live video does not appear when I click on Live View. What should I do?

**A4:** First, make sure that you are using a browser that supports ActiveX. Second, make sure that you added ActiveX. See steps 22 to 25 in Section 2: **Hardware Installation and Configuration**.

## Q5: How do I connect the TV-IP512WN to my wireless router or access point?

**A5:** Make sure that you configure the camera to have the same SSID, encryption mode and key (if enabled). Follow the instructions in section 2: **Hardware Installation and Configuration** to configure the camera with the SSID and encryption key.

## Q6: After I successfully configured the TV-IP512WN to match my wireless network settings, I can not connect to the camera.

**A6:** First, verify that the wireless settings match your wireless network settings. Second, connect an Ethernet cable from the IP camera to your router and verify in the wireless section of the browser configuration that the **Enable** option is checked. Third, make sure to disconnect the Ethernet cable from the camera and verify that the **LINK** LED is blinking green.

## Q7: I forgot my password. What should I do?

**A7:** Take a pin or paperclip and press the reset button on the back of the unit for 15 seconds. This will return settings back to factory defaults. Open up the SetupWizard program to find out the IP address of the camera (see step 11 in Section 2: **Configure the IP Camera**). If you do not have a DHCP server on your network, the default IP address is 192.168.10.30. The default administrator ID and password is admin.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TV-IP512WN, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

## **GPL/LGPL General Information**

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM. Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

### **Informations générales GPL/LGPL**

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

### **Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL**

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org>) und die freie Software „Linux „mtd“ (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test-3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzierten gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) im Downloadbereich ([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDNet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A - , Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

### **Información general sobre la GPL/LGPL**

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDNet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDNet ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDNet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

### **Общая информация о лицензиях GPL/LGPL**

В состав данного продукта TRENDNet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDNet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения.

Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

## **GPL/LGPL informações Gerais**

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto.

Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lGPL.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet ([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

## **GPL/LGPL üldinformatsioon**

See TRENDneti toode sisaldb vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodele tehniliist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>)

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või

(<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt

([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) kolme aasta jooksul alates toote kätesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDnetilt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.


## **Certifications**

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



**NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.**

## **ADVERTENCIA**

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliaria existente en el país o zona de instalación.



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet®**  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA