



Guia de Instalação Rápida



Índice

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação do Roteador	2
3. Substituindo um Roteador existente	5
4. Adicionando o roteador por trás de um roteador existente	8
Troubleshooting	10

1. Antes de Iniciar



Requisitos de Sistema

- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior)
- Computador com adaptador de Rede instalado
- Internet Banda Larga
- Modem Cabo ou DSL Instalado

Importante! NÃO conecte o roteador até instruído a fazê-lo. Siga os passos abaixo antes de inserir o CD-ROM Fácil de Seguir no Drive de CD-ROM do seu computador.

1. Verifique se você tem uma conexão direta do seu modem DSL ou Cabo até seu computador. Também certifique-se de que você está conectado à Internet acessando um site como o http://www.trendnet.com.





Conteúdo da Embalagem

- CD-ROM Fácil de Seguir
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo RJ-45 Cat.5
- Adaptador de Tensão AC (7.5V, 1A)

2. Instalação do Roteador

1. Connect the antenna to the TEW-432BRP.



2. Insert the Easy Go CD-ROM in your computer's CD-ROM Drive and then click Install Router.



3. Click **Start Installation**. (iniciar instalação).

4. Escolha a língua desejada na lista do menu. Clique No, thanks. I already know how to connect my computers and devices and set up printer and file sharing (Não, obrigado. Eu sei como conectar meus computadores e dispositivos e configurar compartilhamento de arquivos e impressora). E então clique Next.



<u>Nota:</u> Se você não marcar "No thanks, I already know how to connect my computers and devices and set up printer and file sharing", um software de terceiros, Network Magic, irá instalar. Não é necessário que este programa seja instalado para se conseguir acessp à Internet.

5. Clique Next (Próximo).



6. Se esta tela aparecer, vá para a 3. Substituindo um Roteador Existente ou 4. Adicionando o roteador por trás de um Roteador Existente. Senão, por favor, continue ao passo 7.



 Desligue ou desconecte a alimentação elétrica de seu modem cabo ou DSL. Então clique next (próximo).



 Desconecte o cabo Ethernet de seu modem cabo ou DSLe conecte-o na porta amarela número 1 do TEW-432BRP. Então clique Next (próximo).



Atenção! NÃO conecte o adaptador de tensão do modem cabo ou DSL ao TEW-432BRP.

- Conecte o adaptador de tensão fornecido a uma tomada elétrica e ao TEW-432BRP.
- **10.** Favor aguardar enquanto o TEW-432BRP está sendo configurado.
- Conecte uma ponta do cabo Ethernet cinza fornecido à porta cinza denominada WAN na traseira de seu novo roteador. Conecte a outra ponta do cabo em seu modem cabo ou DSL. Então clique Next (Próximo).





TRENDNET

sitizas Di C

Conderson dara daraka materiala.

- Reconecte o adaptador de tensão ao seu modem cabo ou DSL. Aguarde 30 segundo e então clique Next (Próximo).
- Se esta tela aparecer, sua conexão de Internet requer nome de usuário e senha. Digite seu nome de usuário DSL (Account Name) e Senha (Password). Então clique Next (Próximo).



14. Favor aguardar enquanto as configurações estão sendo processadas pelo seu roteador TRENDnet .



15. Digite uma senha (password) para seu roteador. Por padrão, a senha é **admin**.





 Digite o nome da rede (SSID) para sua rede wireless e então clique Next (Próximo) O nome da rede (SSID) identifica sua rede wireless.



18. Clique Next (Próximo).



20. Favor aguardar enquanto as configurações estão sendo processadas pelo seu roteador TRENDnet







22. Clique Next (Próximo).

- O TRENDUCE

 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
- 23. Selecione Exit TRENDnet Router Setup (Sair da Configuração do Roteador TRENDnet) e então clique Finish (Finalizar).



19. Clique OK.



OK.

3. Substituindo um Roteador existente

24. Abra seu browser e digite uma URL (explo. www.trendnet.com) para confirmar que você está online.

	ana an		
	© TRETORY	Annual Provide Trace?	
	Management and the second second	100	
	Hoh Parformance Wireless N	term and the second sec	
		A	
_		Starth for Rear	
	but have been a set of the	A second	
	R HERE AND ADDRESS COMMAND	Patient	
	Santan . I manufact	Mar at Tables.	
	minutes and in the second seco	C-67 United	
	And the Party of t	sectores .	
		1900	
	And A COLOR OF A	sense her per	

Sua instalação agora está completa.

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do TEW-432BRP, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM Fácil de Seguir ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

 Desligue ou desconecte a alimentação elétrica de seu modem cabo ou DSL. Então clique Next (Próximo).

1. Selecione Yes (Sim) e então

clique Next (Próximo).

- Desconecte o cabo de alimentação elétrica de seu roteador antigo e remova o adaptador de tensão antigo da tomada elétrica.
- 4. Desconecte o cabo Ethernet da porta identificada como "WAN" ou "Internet" na traseira de seu roteador antigo. Plugue este cabo na porta cinza identificada como "WAN" no TEW-432BRP. Então clique **Next** (Próximo).









5. Desconecte todos os cabos Ethernet remanescentes da traseira de seu antigo roteador e plugue-os nas portas amarelas do TEW-432BRP.



Aviso! NÃO conecte o adaptador de tensão do modem cabo ou DSL ao TEW-432BRP.

 Conecte o adaptador de tensão fornecido de uma tomada elétrica disponível ao TEW-432BRP.



7. Favor aguardar enquanto o roteador está sendo configurado.



 Reconecte o adaptador de tensão de seu modem cabo ou DSL. Aguarde 30 segundos e então clique Next (Próximo).



- Favor aguardar enquanto as configurações estão sendo processadas pelo seu roteador TRENDnet.
- Selecione o tipo de Serviço Internet, e então clique Next (Próximo). Siga as instruções do assistente para configurar a Internet. Favor verificar suas configurações com seu Provedor de Internet.
- 11. Favor aguardar enquanto as configurações estão sendo processadas pelo seu roteador TRENDnet







 Digite uma senha (password) para seu roteador. Por padrão,a senha é admin.



 Digite o nome da rede (SSID) para sua rede wireless e então clique Next (Próximo) O nome da rede (SSID) identifica sua rede wireless.



14. Selecione o nível de segurança desejado,digite a chave de segurança ou mantenha a geração randômica da chave de segurança e então clique Next (Próximo). É recomendável que você use o padrão Most secure (Mais seguro) (WPA). Se seu adaptador wireless não suporta WPA, favor selecionar Secure (Segurança) (WEP).

15. Clique Next (Próximo).







4. Adding the router behind an existing router

 Selecione No, I want to connect my new router to my existing router and use both of them (Não, eu quero conectar meu novo roteador ao meu roteador existente e usar ambos) e então clique Next (Próximo).



4. Conecte uma ponta do cabo Ethernet cinza fornecido à porta cinza identificada como WAN na traseira de seu novo roteador. Conecte a outra ponta do cabo a uma das portas LAN de seu velho roteador. Então clique Next (Próximo).



2. Localize o cabo Ethernet que vai de seu computador ao seu roteador existente. Desconecte este cabo de seu velho roteador e conecte-o à porta amarela número 1 de seu novo roteador TRENDnet. Então clique Next (Próximo).



5. Digite uma senha (password) para seu roteador. Por padrão,a senha é **admin**.



6. Quando a tela wireless network (rede wireless) aparecer, digite o nome da rede e então clique Next (Próximo).



Aviso! NÃO conecte o adaptador de tensão do modem cabo ou DSL ao TEW-432BRP.

 Conecte o adaptador de tensão fornecido de uma tomada elétrica disponível ao TEW-432BRP.





7. Selecione o nível de segurança desejado, digite a 11. Clique Finish (Finalizar). chave de segurança ou stars your advisor nation mantenha a geração randômica da chave de segurança e então clique Next (Próximo). É recomendável que você use 12. Abra seu browser e digite o padrão Most secure (Mais uma URL (explo. seguro) (WPA). Se seu www.trendnet.com) para confirmar que você está adaptador wireless não online. suporta WPA, favor selecionar Secure (Segurança) (WEP). **Registre Seu Produto** Para garantir o alto nível do serviço e suporte ao consumidor, por favor tire um minuto para registrar seu produto Online em: 8. Clique Next (Próximo). www.trendnet.com/register Agradecemos por ter escolhido TRENDnet 9. Clique OK. OK 10. Clique Next (Próximo).

P1: Eu inseri o CD-ROM Fácil de Seguir no drive de CD-ROM do meu computador e o menu de instalação não apareceu automaticamente. O que devo fazer?

R1: Se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique Start (Iniciar), clique Run (Executar) e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador . E então clique OK para iniciar a instalação.

P2: Como eu consigo entrar na página de configuração web do TEW-432BRP?

R2: Depois de instalar o Roteador Wireless TEW-432BRP, você pode acessar a página de configuração web abrindo seu web browser e digitando http://192.168.10.1 na barra de endereço do web browser, onde http://192.168.10.1 é o endereço IP padrão do Roteador Wireless TEW-432BRP. O nome de usuário e senha padrão é admin.

P3: Eu não estou certo do tipo de Conta de Internet que tenho para minha conexão Cabo/DSL. Como eu descubro?

R3: Entre em contato com o Serviço ao Consumidor do seu ISP (Internet Service Provider) para obter as informações corretas

P4: Eu recebi um aviso de erro enquanto rodava o Install Wizard (assistente de instalação). O que devo fazer?

R4: Certifique-se que o CD-ROM do seu computador está em perfeitas condições de funcionamento. Também verifique se todas as conexões de cabo estão seguras e se você consegue conectar a internet e então tente instalar o roteador novamente. Durante a instalação, o "Install Wizard" (Assistente de Instalação) irá verificar a operação do seu adaptador de rede e conexão de Internet. Se você receber os códigos de erro abaixo, tente os correspondentes passos:

Error (Erro) 301/302: Internal Error (Erro Interno)

- 1) Clique cancel (cancelar) para sair do programa
- 2) Retire o CD
- 3) Reinicialize seu Computador
- 4) Volte a inserir seu CD de configuração do Roteador

Error (Erro) 311/312: No Wired Adapter Detected (Nenhum adaptador cabeado detectado)

Se seu PC tem um adaptador de rede cabeado, tente o seguinte:

- 1) Habilitar seu adaptador de rede cabeado
- 2) Clicar Retry (Repetir) para instalar seu roteador novamente

Se seu PC não tem um adaptador de rede cabeado, você tem de instalar um.

Error (Erro) 313: Multiple Wired Adapters Detected (Vários adaptadores cabeados detectados)

- 1) Identifique o adaptador de rede cabeado que você deseja utilizar para configurar seu roteador
- 2) Desabilite todos os demais adaptadores de rede cabeados
- 3) Clique Retry (Repetir) para instalar seu roteador novamente

Error (Erro) 321: Ethernet Cable Not Connected (Cabo Ethernet Não Conectado)

- 1) Certifique-se de que o cabo Ethernet de seu PC está adequadamente conectado a uma porta LAN na traseira de seu roteador
- 2) Certifique-se de que o cabo de alimentação elétrica de seu novo roteador está adequadamente conectado e que as luzes na parte frontal de seu roteador estão piscando
- 3) Clique Retry (Repetir) para instalar seu roteador novamente

Error (Erro) 322: New Router Not Detected (Novo Roteador Não Detectado)

- 1) Certifique-se de que você está conectando seu novo roteador e não o velho (se aplicável).
- 2) Certifique-se de que o cabo Ethernet de seu PC está adequadamente conectado à LAN
- 3) Clique Retry (Repetir) para instalar seu roteador novamente

Error (Erro) 323: Could Not Access New Router (Não foi possível acessar novo roteador

- 1) Restaure as configurações de fábrica em seu roteador. Pegue um pino ou clips de papel e pressione o botão "reset" por 15 segundos, então solte-o.
- 2) Clique Cancel (cancelar) para sair do programa.
- 3) Retire o CD.
- 4) Reinicie o computador
- 5) Conecte o cabo Ethernet de se seu computador à porta LAN de seu modem.
- 6) Volte a inserir seu CD.

Se você continuar tendo problemas, você precisará acessar seu roteador e executar as configurações de sua conexão Internet manualmente:

- 1) Abra o Internet Explorer, digite na barra de endereços http://192.168.10.1 e tecle enter
- 2) Digite o nome do usuário e a senha. O nome do usuário e a senha padrão é Admin.
- Clique Main (Principal) -> WAN. Selecione o tipo de sua conexão e entre com as configurações de sua conexão Internet. Contacte seu Provedor de Internet (ISP) para informações a respeito das configurações de sua conexão Internet. Uma vez que você tenha entrado com as configurações de sua conexão Internet, clique Apply (Aplicar).
- 4) Se você não acessar a Internet imediatamente, desligue a alimentação elétrica de seu modem e de seu roteador. Espere 15 segundos, então reconecte a alimentação do modem. Aguarde seu modem realizar o boot, então plugue-o de volta. Uma vez que o modem tenha realizado o boot, então plugue seu roteador de volta. Aguarde seu roteador realizar o boot.

P5: Eu estou tentando instalar o roteador em meu Mac. O que devo fazer?

R5: Siga os passos 1-4 da pergunta 4 para configurar o roteador manualmente.

P6: Todas as configurações estão corretas, mas eu não consigo fazer uma conexão wireless com o roteador. O que devo fazer?

R6: Primeiro, certifique-se de que o led WLAN no roteador está aceso. Segundo, reinicie o TEW-432BRP. Desconecte o TEW-432BRP da tomada. Aguarde 15 segundos, então conecte o TEW-432BRP a tomada novamente. Terceiro, acesse o TEW-432BRP entrando com http://192.168.10.1 na barra de endereços do seu web browser. Clique em Wireless. Certifique-se de que Enabled (Habilitado) está selecionado. Quarto, contate o fabricante de seu adaptador de rede wireless e certifique-se de que o adaptador de rede wireless está configurado com o SSID apropriado.

P7: O que é "Network Magic?

R7: Network Magic is an optional third party bonus program. It works with your router to setup, manage, repair and protect your home network. To install Network Magic, do not check "No, thanks. I already know how to connect my computers and devices and set up printer and file sharing". If you do not want to install Network Magic, check "No, thanks. I already know how to connect my computers and devices and set up printer and file sharing". If you do not want to install Network Magic, check "No, thanks. I already know how to connect my computers and set up printer and file sharing".

Se você ainda tiver problemas ou alguma pergunta referente ao TEW-432BRP, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM Fácil de Seguir ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



1539-07-2375

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário

Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register

TRENDNET 20675 Manhattan Place Torrance, CA 90501 USA