

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Installation du matériel	2
3. Voyants	3
4. Configuration du Switch	5
~	
Troubleshooting	9



Contenu de l'emballage

- •TL2-E284
- Guide d'installation rapide
- •CD-ROM (guide de l'utilisateur)
- •Câble console RS-232 (3 m / 9.8 ft.)
- •Cordon d'alimentation (1.8 m / 5.9 ft.)
- •Kit de montage sur rack

Configuration du système

- •Navigateur Internet : Internet Explorer (6.0 ou supérieur)
- •Un ordinateur avec un adaptateur réseau correctement installé
- •Câble Cat-5e ou Cat-6 pour réseaux
- •La surface doit supporter au moins 2kg (4.5 lbs) pour le Switch
- •La prise secteur doit être située à un maximum de 1,8 mètres du Switch
- •Vérifiez la présence d'une source de ventilation adéquate autour du Switch pour une dissipation efficace de la chaleur
- •Ne placez pas d'objets lourds sur le Switch

Équipement optionnel

- •Un rack EIA standard 19 pouces
- •Module Mini GBIC (par ex. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D3_D5, TEG- MGBS40D3_D5) pour logements Mini GBIC

Remarque:

Les ports d'insertion de Mini-GBIC sont partagés avec les port Gigabit Ethernet No. 25 et No. 26. Lorsque les ports d'insertion de Mini-GBIC sont utilisés, les ports Gigabit Ethernet No.25 et No.26 sont désactivés.



 Vérifiez que les voyants suivants du panneau sont allumés: PWR(Power), SYS(Système) et 10M LINK/ACT, 100M LINK/ACT, 10/100M LINK/ACT ou 1000 LINK/ACT.





Voyant indiquant le statut de l'appareil	Couleur	Séquence	Définition					
PWR (Power)	Vert	Fixe	Périphérique alimenté allumé					
	N/A	Arrêt	Périphérique alimenté éteint					
SYS (Système)	Vert	Fixe	L'appareil est prêt					
	N/A	Arrêt	L'appareil n'est pas prêt					
Voyant Ethernet (RJ-45)	Couleur	Séquence	Définition					
		Fixe	100/200 Mbps (Half/Full Duplex) branché (par port)					
1000M Link/ACT	Vert	Clignotant	100/200 Mbps (Half/Full Duplex) Emission/réception de données (par port)					
		Arrêt	10/20Mbps (Half/Full) ou aucune connexion au port					
	Jaune	Fixe	10/20 Mbps (Half/Full Duplex) branché (par port)					
10/100M Link/ACT		Clignotant	10/20 Mbps (Half/Full Duplex) Emission/réception de données (par port)					
		Arrêt	100/200Mbps (Half/Full) ou aucune connexion au port					
Voyant de l'ensemble Gigabit Ethernet (RJ-45) / Mini-GBIC	Couleur	Séquence	Définition					
		Fixe	2000 Mbps (Full Duplex) branché (par port)					
1000M Link/ACT	Vert	Clignotant	2000 Mbps (Full Duplex) Emission/réception de données (par port)					
		Arrêt	100/200Mbps (Half/Full), 10/20Mbps (Half/Full) ou aucune connexion au port					
	Jaune	Fixe	100/200 Mbps (Half/Full Duplex) ou 10/20Mbps (Half/Full) branché (par port)					
10/100M Link/ACT		Clignotant	100/200Mbps (Half/Full) ou 10/20 Mbps (Half/Full Duplex) Emission/réception de données (par port)					
		Arrêt	2000Mbps (Full) ou aucune connexion au port					

4. Configuration du Switch

Remarque:

- Avant de pouvoir configurer le Switch, une adresse IP statique doit être assignée à l'adaptateur réseau de votre ordinateur dans le sous-réseau de 192.168.10.x. L'adresse IP par défaut du Switch étant 192.168.10.200, assurez qu'aucun autre périphérique réseau n'a reçu la même adresse IP. (Consultez la rubrique « Dépannage » pour configurer las paramètres TCP/IP de votre PC.)
- 2. Il existe trois méthodes pour configurer le TL2-E284 : Navigateur Internet, port console et Telnet.

1. Utilisation du navigateur Internet

1. Ouvrez votre navigateur Internet, tapez-v Blank Page - Windows Internet Explorer l'adresse http://192.168.10.200 et appuvez sur http://192.168.10.200 - la touche Enter (Entrez). File Edit View Favorites Tools Help LOGIN 2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de User Name: admin passe et cliquez ensuite sur Login. Par défaut: Password : ••••• Nom d'utilisateur : admin Mot de passe : admin Login 3. Sélectionnez les options désirées pour configurer le switch.

2. Utilisation du port console

Remarque:

Un programme de terminal tel qu'HyperTerminal est nécessaire pour configurer le switch via le port console. Les instructions reprises ci-dessous indiquent comment configurer le switch sur un PC Windows utilisant HyperTerminal.





3. Utilisation de Telnet

La fonction Telnet peut être inclue ou non au système d'exploitation de votre ordinateur. Pour les instructions sur la façon d'activer Telnet sur Windows 7/Vista, veuillez consulter la partie Dépannage.



7

DEUTSCH



Votre configuration est à présent terminée

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du **TL2-E284**, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de TRENDnet sur http://www.trendnet.com.

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur: <u>www.trendnet.com/register</u>_Nous vous remercions d'avoir choisi TRENDnet.

1. How do I configure TCP/IP settings on my computer?

Windows 7

1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, click Network and Sharing Center, click Change Adapter Settings and then right-click the Local Area Connection icon and then click Properties.

Local Area C	Connection
NVIDIA ni	Disable Status Diagnose
	Bridge Connections
	Create Shortcut
	Delete
	Rename
	Properties

Dirable

Chatter

Reidon Cr

Create Shortcu

Obtain an IP address automat Use the following IP address:	ically
IP address:	192 . 168 . 10 . 50
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	· · ·

 Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) and then click Properties. Then click on Use the following IP address, and make sure you assign your network adapter an IP address in the subnet of 192.168.10.x.

Windows Vista

1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, click Network and Sharing Center, click Manage Network Connections and then right-click the Local Area Connection icon and then click Properties.

IP address: 192.168.10.50 Subnet mask: 255.255.0 Default gateway:	Obtain an IP address automatical	y				
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0	IP address:	192	168	10	50	•
Default gateway:	Sybnet mask:	255	255	255	0	
	Default gateway:					

 Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) and then click Properties. Then click on Use the following IP address, and make sure you assign your network adapter an IP address in the subnet of 192.168.10.x.

Windows XP / 2000



Obtain an IP address automatical Output the following IP address:	У	
IP address:	192 . 168 . 10 . 50	_
Subnet mask:	255.255.255.0	
Default gateway:		

 Click Internet Protocol Version (TCP/IP) and then click Properties. Then click on Use the following IP address, and make sure you assign your network adapter an IP address in the subnet of 192.168.10.x.

2. I typed http://192.168.10.200 in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TL2-E284's web configuration page?

- 1. Check your hardware settings again by following the instructions in section 2.
- 2. Make sure the PWR(Power), SYS(System) and Link/ACT lights are lit.
- 3. Make sure your network adapter's TCP/IP settings are configured properly (see Q1).
- Since the Switch's default IP address is 192.168.10.200, make sure that no other network devices are assigned an IP address of 192.168.10.200.

3. If my switch's IP is different than the network's subnet, what should I do?

You should still configure the Switch first. After all the settings are applied, go to the Switch's configuration page, click on Administrator, click IP & Management Mode and change the IP address of the Switch to match your network's IP.

4. What are the default port settings for configuring the Switch through the console port using HyperTerminal?

Bits per Second: 115200; Data bits: 8; Parity: None; Stop bits: 1; Flow control: None.

I changed the IP address of the switch, but I forgot it. How do I reset my TL2-E284? Follow the instructions below:

1. Take a pin or paper clip and press the reset button on the front of the switch

2. Wait 15 seconds then let go.

The default IP address of the switch is 192.168.10.200. The default user name and password is admin.

6. How do I enable Telnet on my Windows 7/Vista computer?

Follow the instructions below:

Windows 7

- 1. Go to Control panel and click Programs.
- 2. Click Turn Windows features on or off.
- 3. Check the box next to Telnet client and then click OK.
- 4. Please wait while Windows enables Telnet.

Windows Vista

- 1. Go to Control Panel and click on Classic View.
- 2. Click on Programs and Features.
- 3. Click Turn Windows features on or off.
- 4. Check the box next to Telnet Client and then click OK.
- 5. Please wait while Windows enables Telnet.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TL2-E284** please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur:

Nom: TRENDnet, Inc.

Adresse: 20675 Manhattan Place Torrance, CA 90501 USA

Détails du produit:

CE

Nom du produit: 24-Port 10/100Mbps Layer 2 Switch w/ 4 Gigabit Ports and 2 Shared Miru- مان المانية المانية الم

Modèle: TL2-E284

Nom Commercial: TRENDnet

Détails standard applicable:

EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 Class A EN 61000-3-2 : 2006 Class A EN 61000-3-3 :1995 + A1 : 2001 + A2 : 2005 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003 AS/NZS CISPR 22 : 2006 Class A

Déclaration:

The product is herewith confirmed to comply with the requirements of Directive 1999/5/EC of the Council (European Parliament) on the radio and telecommunications terminal equipment.

Je declare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives.

Sonny Su

Full Name

September 23, 2010

Date

Director of Technology

Position / Title

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) or (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet. 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ou en (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet. 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project http://www.netfilter.org) und die freie Software "Linux_mtd" (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/lold-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerfei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell-und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden.

Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell-und Objektode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ó el (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet. 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на усповиях лицензий ONU General Public License ("GPL") или ONU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, припагаемом к продукту.

В пунктах (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) и (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet. 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto. Favor acessar http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt ou http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üidise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üidine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.tt), või (http://www.gnu.org/licenses/gpl.tt).

Infot mölema litsentsi spetsifilijste terminite kohta leaite (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) või (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDneti'lt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

TRENDNET

a

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

Piiratud garantii

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärasel kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkretse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehelt.

Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

Обмежена гарантія

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

TRENDNET

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

F© CE ERE

Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice. Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support. Toll free US/Canada: 1-866-845-3673 Regional phone numbers available at www.trendhet.com/support Product Warranty Registration Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: http://www.trendnet.com/register

Russian Technical Support: 7 (495) 276-22-90 Телефон технической поддержки: 7 (495) 276-22-90

TRENDnet 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.



TRENDNET®

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register



Copyright ©2010, All Rights Reserved. TRENDnet.