



Anleitung zur Schnellinstallation



TPL-402E TPL-402E2K 1.01

Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation	2
3. LEDs und Tasten	5

Troubleshooting	 	



Packungsinhalt

- TPL-402E/TPL-402E2K
- CD-ROM
- (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Netzwerkkabel (1.5m/5ft)

Systemanforderungen

- CD-ROM-Laufwerk
- Desktop-oder Laptop-Computer mit installiertem Netzwerk-Adapter
- Verdrahtetes 10/100/1000MBit/s-Netzwerk, wenn der TPL-402E als Brücke genutzt wird
- Zusätzlicher mit HomePlug[®] AV oder IEEE 1901 kompatibler Powerline-Adapter (z.B. TPL-303E, TPL-304E, TPL-401E, TPL-310AP oder ein weiterer TPL-402E von TRENDnet) (Hinweis: Diese Anforderung gilt nur für den TPL-402E. Der TPL-402E2K ist bereits mit 2 TPL-402E ausgestattet.)

Anforderungen der Software

Unterstützte Betriebssysteme	Prozessor	Speicher
Windows 7 (32/64-bit)	1GHz oder schneller	1GB RAM oder schneller
Windows Vista (32/64-bit)	800MHz oder schneller	512MB RAM oder schneller
Windows XP (32/64-bit)	300MHz oder schneller	256MB RAM oder schneller

Hinweis:

Mit dem Konfigurationsprogramm können Sie den Standard-Netzwerknamen durch einen eigenen Namen ersetzen und Ihr Powerline-Netzwerk damit noch sicherer machen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Verbindungsqualität zwischen mehreren Powerline-Adaptern durch die Überprüfung des Netzwerknamens wiederherzustellen. Weitere Informationen zur Installation und Benutzung des Dienstprogramms finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD des TPL-402E/TPL-402E2K.

2. Installation



Das Beispieldiagramm zeigt die typische Konfiguration eines privaten Powerline-Netzwerks, bei dem in unterschiedlichen Zimmern 3 Powerline-Adapter installiert sind. Die orangefarbige Linie verdeutlicht die über die Stromkabel verlaufenden Powerline-Verbindungen. Die blaue Linie zeigt die Verbindungen über Kat. 5, 5e, 6 Ethernet zu Netzwerkgeräten wie z.B. einem Computer, Router oder mit einem Fernseher verbundenem IP-Digitalempfänger.

Hinweis:

- 1.Installieren Sie den TPL-402E ERST DANN, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 2.Stecken Sie den TPL-402E NICHT in eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz.
- Stecken Sie den TPL-402E bitte nicht in eine Steckdose, an der bereits andere Geräte (z.B. Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner) angeschlossen sind.
- 4. Damit sich die TPL-402E gegenseitig erkennen können, müssen sie mit dem gleichen elektrischen System verbunden sein.
- Es ist NICHT zu empfehlen, dieses Produkt in elektrischen Systemen mit Lichtbogen- oder Fehlerstromschutzschaltern zu verwenden, da die Leistung dabei deutlich zurückgehen kann und die Verbindung unter Umständen nicht gewährleistet wird.
- 3. Ein Netzwerk kann bis zu 16 TPL-402E enthalten.
- 4. Wenn alle TPL-402E den Standardeinstellungen entsprechen, brauchen Sie sie nur in Steckdosen zu stecken, die mit dem gleichen elektrischen System verbunden sind. Eine Konfiguration über das Dienstprogramm ist nicht erforderlich.
- 5. Um eine Verbindung herstellen zu können, müssen Sie allen Powerline-Adaptern den gleichen Netzwerknamen zuweisen. Bei unterschiedlichen Netzwerknamen können die Adapter keine Verbindung aufnehmen. Standardmäßig lautet der Netzwerkname für den TPL-402E "HomePlugAV".

Im folgenden Beispiel sehen Sie ein Powerline-Netzwerk aus einem TPL-401E und einem Router, das eine gemeinsame Internet-Nutzung erlaubt.

- Stecken Sie den TPL-402E in eine Steckdose. Der TPL-402E sollte in der N\u00e4he des Routers aufgestellt werden.
- FRANÇAIS
- DEUTSCH

сский

- 2. Verbinden Sie den TPL-402E über ein Netzwerkkabel mit einem freien LAN-Port des Routers. (z.B. TEW-673GR).
 - Stecken Sie einen weiteren TPL-402E in der Nähe Ihres Computers oder Netzwerkgeräts (z.B. Spielekonsole, Blu-ray-Player, IP-Setbox, netzwerkfähiger Fernseher) in eine Steckdose.

Outlet

Outlet

 Vrbinden Sie den Netzwerkanschluss des TPL-402E über ein Netzwerkkabel mit dem Netzwerkanschluss Ihres externen Computers oder Netzwerkgeräts.
 (z.B. Spielekonsole, Blu-ray-Player, IP-Setbox, netzwerkfähiger Fernseher).



 Überprüfen Sie, dass auf beiden TPL-402E Adaptern die LED-Anzeigen für die Stromversorgung (PWR), die Powerline-Verbindung (PL) sowie die aktive Netzwerkanschluss (ETH) leuchten.



_

Ihre Installation ist beendet!

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen der **TPL-402E/TPL-402E2K** finden Sie im Abschnitt "Problembehandlung" der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden Dienstprogramm-CD oder auf der Website von TRENDnet unter <u>www.trendnet.com</u>.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts.

3. LEDs und Tasten

PWR (Stromversorgung)	
PL (Powerline)	TREADAET
ETH (Gigabit Ethernet Link/Act)	

Der Gigabit-Ethernet-/Netzwerkanschluss und die Rücksetztaste befinden sich auf der Unterseite des Geräts.

Rücksetztaste	
Gigabit-Ethernet-/Netzwerkanschluss	
Sync	

Hinweis:

- 1. Detailliertere Erläuterungen der einzelnen LEDs und Tasten finden Sie in der Bedienungsanleitung des TPL-402E's auf der beiliegenden CD.
- 2. Die folgenden Faktoren können die Verbindungsqualität des Powerline-Netzwerks beeinträchtigen:
 - a. Rauschen: Wird von elektrischen Geräten mit hohem Stromverbrauch (z.B. Mikrowellenherden, Öfen, Bügeleisen, Geschirrspülern) erzeugt, die mit dem gleichen elektrischen System verbunden sind. Eine schlechte Qualität der Netzleitungen in Ihrer Wohnung kann ebenfalls Störungen verursachen.
 - b. Entfernung: Lange Kabelverbindungen zwischen den Powerline-Adaptern.

DEUTSCH

1. I have verified that my Powerline device is connected to my workstation, but I cannot detect other Powerline devices. What should I do?

- 1. Verify that you are using Cat. 5, Cat. 5e or Cat. 6 Ethernet network cables for each TPL-402E adapter.
- 2. Verify that the power outlet of the TPL-402E/TPL-402E2K is plugged into is on the same electrical power distribution and/or circuit breaker box.
- 3. If you are still not able to establish connectivity after performing the above steps, please reset both of the TPL-402E adapters to factory default. The default network name/key is "HomePlugAV". The Reset button is located on the bottom of the TPL-402E.
 - 1. With a pin or paperclip, press and hold the reset button for 1 second and release it. The LEDs will turn off and turn back on.
 - To verify connectivity, the Powerline LED will become solid when the powerline adapters establish connectivity. The TPL-402E powerline adapters must have the same network name/key in order to connect to each other.

Note: If you have problems resetting the device, unplug the powerline adapter(s) from the power outlet, wait 15 seconds and plug the adapter(s) back into the outlet, then repeat the reset procedure.

2. I can detect my Powerline devices on my Powerline network, but I cannot connect to the Internet. What should I do?

Assuming that the Powerline network is connected to a router:

- 1. Make sure you are not connecting the device into a surge protector or power strip.
- Make sure that your Router is connected to the Internet and one of the Router's LAN ports is connected to the TPL-402E's network port. Check both TPL-402E and the router's network port LED for positive connection status.
- Make sure your computer's TCP/IP settings are set to Obtain an IP address automatically (see the steps below).

Windows 7

1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, click Network and Sharing Center, click Change Adapter Settings and then right-click the Local Area Connection icon and then click Properties.



 Obtain an IP address automatical Uge the following IP address: 	6		
IP address:			
Subnet mask:			1
Default gateway:			1

 Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) and then click Properties. Then click on Obtain an IP address automatically.

Windows Vista

1. Go into the Control Panel, click Network and Internet, click Network and Sharing Center, click Manage Network Connections and then right-click the Local Area Connection icon and then click Properties.



Qbtain an IP address automatically Uge the following IP address:	2. Click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
JP address:	and then click Properties. Then click on Obtain
Sybnet mask:	an IP address automatically
Default gateway:	an in address automatically.

Windows XP/2000



- 4. I have a HomePlug 1.0 or HomePlug Turbo network. Can I use this with my network? The TPL-402E is not backwards compatible with HomePlug 1.0 or HomePlug Turbo.
- Do I need to reconfigure my TPL-402E after I hit the reset button? No, the TPL-402E should automatically establish connection once both units are reset to default settings.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TPL-402E/TPL-402E2K**, please refer to the User's Guide included on the Utility CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

7

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.

Description of Modes

Erp (EuP) Operation: Standby Mode

The EUT has no external mechanical switch and uses an internal program to control active and standby modes.

Disconnect the Ethernet cables from the device Ethernet ports, and after 3 minutes, the device will enter standby mode. The Power (PWR) LED will flash every 15 seconds to indicate that the device is currently in standby mode. To return to active mode, reconnect the Ethernet cables to the device Ethernet ports, and the device will re-enter active mode.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register

Copyright ©2011. All Rights Reserved. TRENDnet.