

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TI-IG290 (v2.xR)

Table of Contents

1 Italiano

1. Prima di cominciare
2. Riferimento rapido
3. Installazione hardware

<https://www.trendnet.com/qig/1150>



1. Prima di cominciare


Contenuto della Confezione

- TI-IG290
- Guida di Installazione Rapida
- Blocco contatti estraibile
- Montaggio su guida DIN
- Piastra di montaggio a parete

Requisiti minimi

- Rete esistente
- Alimentatore (TI-S24048 / TI-S12048)

2. Riferimento rapido




3. Installazione hardware


Il sull'iniettore PoE++ può essere posizionato su tavolo, a muro oppure montato su guida DIN.

Istruzioni per il montaggio su guida DIN


1. Montare le staffe per guida DIN sull'iniettore PoE++ .



2. Installez les unités en face du rail DIN et accrochez le support de fixation au-dessus du rail.
3. Ruotate l'iniettore in basso verso la guida per bloccarlo in posizione. Sarà fissato quando udirete lo scatto.



Installazione dello unità




Disinstallazione dello unità

4. Pour enlever les unités, appuyez vers le bas afin de libérer le bas du rail DIN et faites-le pivoter hors du rail.

Istruzione per il montaggio a muro

1. Montare le placche di fissaggio a muro sull'iniettore PoE++.
2. Installare lo unità.



Nota di sicurezza




- Rimuovere l'alimentazione prima di collegare qualsiasi modulo o cavo. La corretta tensione di alimentazione (48-56 V DC) è indicata sull'etichetta del prodotto. Controllare la tensione dell'alimentatore per accertarsi di utilizzare il dispositivo corretto. Non utilizzare tensioni superiori a (48-56 V DC) sull'etichetta del prodotto. (La tensione di alimentazione 52-56 V DC è per TI-IG290.)
- Calcolare la corrente di picco su ciascun conduttore di alimentazione e su ciascun conduttore comune. Osservare le raccomandazioni che indicano la massima corrente sopportata per ciascuna sezione dei conduttori. Se la corrente supera i valori massimi, il cablaggio potrebbe surriscaldarsi, causando danni gravi all'apparecchiatura.

Collegare l'alimentazione

1. Collegare l'alimentatore (venduto a parte) al blocco contatti in dotazione (come mostrato in basso) e stringere le viti.

Nota: Rispettare le polarità.

2. Inserire il blocco contatti sull'unità, collegare il filo di terra e fornire corrente all'alimentatore.



3. Collegare una derivazione di rete allo injector. Controllare i LED per assicurarsi che le connessioni siano stabilite. L'installazione è completata.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
- FCC Caution: Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Power supply connected caution

The equipment power supply cord shall be connected to a socket-outlet with earthing connection.

Advertencia

Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être raccordé à une prise de courant avec mise à la terre.

If the Optical Transceiver doesn't ship with the unit, the user manual shall have description as below or equivalent: "This product is intended to be use with a UL Listed Optical Transceiver product, Rated DC3.3V, Laser Class I."

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
www.trendnet.com/register