

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide TEG-S50ES/TEG-S80ES (V1)

Table of Contents

1 Русский

1. Перед началом работы
2. Краткий справочник
3. Установка и настройка оборудования

1. Перед началом работы

Содержимое упаковки


- TEG-S50ES/TEG-S80ES
- Руководство по быстрой установке
- Блок питания (5 В постоянного тока, 1 А)

Требования к установке


- Компьютер с портом Ethernet и веб-браузер
- Сетевой кабель

2. Краткий справочник


Примечание: Модель переключателя может отличаться от той, которая показана в приведенном ниже примере.



3. Установка и настройка оборудования



3. Необходимо назначить сетевому адаптеру компьютера статический IP-адрес в подсети 192.168.10.x (напр., 192.168.10.25) и маску подсети 255.255.255.0.
4. Откройте свой браузер, введите IP-адрес коммутатор в адресной строке и нажмите на **Enter** (Ввод). IP-адрес по умолчанию 192.168.10.200.




5. Введите **User Name** (имя пользователя) и **Password** (пароль), затем щелкните по кнопке **LOGIN**. По умолчанию:

User name (Имя пользователя): **admin**

Password (Пароль): **admin**

Примечание: Имя пользователя и пароль следует вводить с учетом регистра.




6. Нажмите **System** (Система), а затем **IPv4 Setup** (Настройка IPv4).

7. Настройте коммутатор в соответствии с требованиями сети. Нажмите кнопку **Apply** (Применить).




8. Щелкните на **OK**.




9. В левой панели выберите "**Настройки**", нажмите "**Конфигурация**", а затем нажмите "**Сохранить**".

10. Нажмите кнопку **Save Settings to Flash (Сохранить настройки на флэш-накопитель)** (кнопка).



11. Щелкните на "**OK**".



Подробную информацию о настройке и расширенных параметрах настройки устройства **TEG-S50ES/TEG-S80ES**, Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на странице клиентской поддержки компании TRENDnet, www.trendnet.com/support.

TRENDnet[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register