



## Guia de Instalação Rápida

**TEW-452BRP**

Português .....	1
1. Antes de Iniciar .....	1
2. Instalação do Roteador .....	2
3. Adicionando o roteador por trás de uma rede 192.168.1.x existente..	5
Troubleshooting .....	6

# 1. Antes de Iniciar



## Conteúdo da Embalagem


- TEW-452BRP
- CD-ROM Fácil de Seguir
- Guia de Instalação Rápida
- 1 Cabo Ethernet RJ-45 Cat.5
- Adaptador de Tensão (7.5V DC, 1A)

## Requisitos do Sistema

- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior)
- Um computador com um adaptador de rede instalado
- Uma conta de Internet banda larga
- Um modem à Cabo/DSL instalado

**Importante!** NÃO conecte o roteador até ser instruído a fazê-lo. Siga os passos abaixo antes de inserir o CD-ROM Fácil de Seguir no Drive de CD-ROM de seu computador.

1. Verifique se você tem uma conexão direta, do seu modem DSL ou Cabo ao seu computador. Também verifique se você está conectado a Internet acessando um site como o <http://www.trendware.com.br>



## 2. Instalação do Roteador

1. Insira o **CD-ROM Fácil de Seguir** no Drive CD-ROM de seu computador e então clique **Install Router** (Instalar Roteador).



2. Clique **Start Installation** (Começar Instalação)



3. Escolha a língua desejada na lista do menu e clique **Next** (Próximo).



4. Clique **Next** (Próximo).



5. Se esta tela aparecer, vá para a **Seção 3**. Se não, favor continuar até o passo 6.



6. Siga as instruções do assistente de instalação e continue a seguir os passos que restam. Clique **Next** (Próximo).




7. Quando a tela **Wireless Network** (Rede sem Fio) aparecer, entre com um nome de rede único e então clique **Next** (Próximo).




8. Clique **Next** (Próximo).



9. Clique **Next** (Próximo).



10. Depois que o roteador já estiver configurado selecione **Exit Router Setup** (Sair da Configuração do Roteador) e então clique **Finish** (Finalizar).




## Sua instalação agora está completa

Para informações detalhadas referentes à configuração TEW-452BRP, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM Fácil de Seguir ou ao website da TRENDnet em [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)


### 3. Adicionando o roteador por trás de uma rede 192.168.1.x existente

Nota: Quando essa janela aparece, significa que você possui um modem DSL/Cabo ou roteador que está executando a rede 192.168.1.x. Se você está substituindo seu roteador atual pelo TEW-452BRP, favor marcar **yes** (sim) e clicar **Next** (Próximo) para continuar. Se você está adicionando este roteador atrás de um modem DSL/Cabo, favor marcar **no** (não) e clicar **Next** (Próximo) para continuar.


1. Selecione **No** (Não) e então clique **Next** (Próximo).



2. O programa Fácil de Seguir irá atualizar o roteador para um novo segmento 192.168.0.x e reiniciar sua rede. O novo IP do seu roteador é **192.168.0.1**. Clique **Next** (Próximo).



3. Depois que o roteador tiver sido configurado, selecione **Exit Router Setup** (Sair da Configuração do Roteador) e então clique **Finish** (Finalizar).



**Sua instalação agora está completa.**

Para informações detalhadas referentes à configuração TEW-452BRP, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM Fácil de Seguir ou ao website da TRENDnet em [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com).

**P1: Eu inseri o CD-ROM Fácil de Seguir no drive de CD-ROM do meu computador e o menu de instalação não apareceu automaticamente. O que devo fazer?**

**R1:** Se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique Start (Iniciar), clique Run (Executar) e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. E então clique OK para iniciar a instalação.

**P2: Como eu consigo entrar na página de configuração web do TEW-432BRP?**

**R2:** Depois de instalar o Roteador Wireless TEW-432BRP, você pode acessar a página de configuração web abrindo seu web browser e digitando <http://192.168.1.1> na barra de endereço do web browser, onde <http://192.168.1.1> é o endereço IP padrão do Roteador Wireless TEW-432BRP. Se você seguir as instruções de instalação da seção 3 para adicionar o roteador atrás de uma rede 192.168.1.x existente, digite <http://192.168.0.1> na barra de endereços do web browser. O nome de usuário e senha padrão é admin.

**P3: Eu não estou certo do tipo de Conta de Internet que tenho para minha conexão Cabo/DSL. Como eu descubro?**

**R3:** Entre em contato com o Serviço ao Consumidor do seu ISP (Internet Service Provider) para obter as informações corretas.

**P4: Eu recebi um aviso de erro enquanto rodava o Install Wizard (assistente de instalação). O que devo fazer?**

**R4:** Certifique-se de que o CD-ROM do seu computador está em perfeitas condições de funcionamento. Também verifique se todas as conexões de cabo estão seguras e se você consegue conectar a internet e então tente instalar o roteador novamente. Durante a instalação, o "Install Wizard" (Assistente de Instalação) irá verificar a operação do seu adaptador de rede e conexão de Internet.

**P5: Todas as configurações estão corretas, mas eu não consigo fazer uma conexão wireless com o roteador. O que devo fazer?**

**R5:** Primeiro, certifique-se de que a luz WLAN no roteador está acesa. Segundo, reinicie o TEW-432BRP. Desconecte o TEW-432BRP da tomada. Aguarde 15 segundos, então conecte o TEW-432BRP a tomada novamente. Terceiro, acesse o TEW-432BRP entrando com <http://192.168.1.1> na barra de endereços do seu web browser. Se você seguir as instruções de instalação da seção 3 para adicionar o roteador por trás de uma rede 192.168.1.x existente, digite <http://192.168.0.1> na barra de endereços do seu web browser. Clique em Wireless. Certifique-se de que Enabled (Disponível) está selecionado. Quarto, contate o fabricante de seu adaptador de rede wireless e certifique-se de que o adaptador de rede wireless está configurado com o SSID apropriado.

**P6: Depois de terminar de instalar o roteador, então o Network Magic Installation Wizard (Assistente Mágico de Instalação de Rede) aparece. O que devo fazer?**

**R6:** O Network Magic é um programa bônus opcional. Ele funciona com o seu roteador para configurar, gerenciar, reparar e proteger a rede de sua casa. Para instalar o Network Magic, selecione Install Network Magic (Instalar Mágico de Rede), clique Next (Próximo) e então siga as instruções de Instalação do Assistente. Se você não quiser instalar o Network Magic, selecione Exit Router Setup (Sair da Configuração do Roteador) e então clique Finish (Finalizar).

Se você ainda tiver problemas ou alguma pergunta referente ao TEW-432BRP, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM Fácil de Seguir ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

## Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



0110789841242822  
0973-07-2375

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário

Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



**NOTA:** O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

### ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



## TRENDnet Technical Support

US • Canada

**Toll Free Telephone:** 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

**Telephone:** +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

**TRENDnet**<sup>®</sup>  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA