



Lühike paigaldusjuhend



TEW-452BRP

| | |
|--|---|
| Eesti | 1 |
| 1. Enne alustamist | 1 |
| 2. Ruuteri paigaldamine | 2 |
| 3. Ruuteri lisamine / asendamine | 6 |
| Tõrkeotsing | 8 |



Pakendi sisu


- TEW-452BRP
- Easy Go CD-plaat
- Lühike paigaldusjuhend
- RJ-45 Cat.5 kaabel
- AC toiteplokk (7.5V DC, 1A)

Minimaalsed nõuded süsteemile

- Veebibrauser: Internet Explorer (5.0 või uuem)
- Sissepaigaldatud võrgukaardiga arvuti
- Interneti püsiühendus
- Sissepaigaldatud DSL või kaabelmodem

Tähtis! Ärge ühendage ruuterit enne, kui teil seda teha palutakse. Järgige allpoolnäidatud samme enne Easy Go CD-plaadi sisestamist arvuti CD-seadmesse.

1. Veenduge, et teil on otseühendus DSL või kaabelmodemi ja arvuti vahel. Kontrollige, et olete ühenduses internetiga, külastades veebiaadressi <http://www.trendnet.com>.



2. Ruuteri paigaldamine

1. Sisestage **Easy Go CD-plaat** oma arvuti CD-seadmesse ja seejärel klikkige **Install Router** nupul.




2. Klikkige **Start Installation** nupul.



3. Valige soovitud keel valikmenüüst ja klikkige **Next** nupul.



4. Klikkige **Next** nupul.




5. Kui ilmub see aken, jätkake **Sektsioonist 3**. Kui ei ilmu, jätkake sammust 6.




6. Järgige viisardi juhiseid ja jätkake sammhaaval paigaldamist. Klõpsake **Next** nupul.




7. Sisestage ruuterisse uus parool ja vajutage **Next**. Vaikimisi on parooliks **admin**.



8. Kui ilmub “wireless network” (traadivaba võrk) ekraanipilt, sisestage ainulaadne võrgunimi ja vajutage **Next**. Vaikimisi SSID on **TRENDnet**.




9. Valige krüpteerimise tüüp, sisestage traadivaba arvutivõrgu turvalisuse võti (security key) ja seejärel klikkige **Next** nupul.




10. Palun märkige seadistused ka kaasasoleva paigaldus-CD ümbrisele. Seejärel vajutage **Next**.



11. Klikkige **OK** nupul.




12. Klikkige **Next** nupul.



13. Klõkkige **Next** nupul.



14. Klõkkige **Finish** nupul.



Paigaldus on lõppenud.

Täpsemat teavet TEW-452BRP seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com (Inglise keeles).

Teie seadmete registreerimine


Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - www.Trendnet.com/register
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

3. Ruuteri lisamine / asendamine

Märkus: Kui ilmub see aken, on teil DSL/kaabelmodem ruuter. Kui te asendate olemasoleva ruuteri traadivaba TEW-452BRP ruuteriga, palun klõkkige **Yes** ja seejärel klõkkige jätkamiseks **Next** nupul. Kui te lisate traadivaba ruuteri olemasoleva ühenduse taha, palun valige **No** ja klõkkige jätkamiseks **Next** nupul.

Ruuteri asendamine

1. Olemasoleva ruuteri asendamiseks valige **Yes** ja seejärel klõkkige **Next** nupul.




2. Järgige viisardi juhiseid ja jätkake sammhaaval paigaldamist. Klõkkige **Next** nupul. Kui ilmub aken **secure access to your router**, jätkake 7.punktist osas 2.



Traadivaba ruuteri lisamine

1. Traadivada ruuteri lisamiseks olemasoleva võrgu taha, valige **No** ja seejärel klikkige **Next** nupul.



2. Järgige viisardi juhiseid ja jätkake sammhaaval paigaldamist. Klikkige **Next** nupul. Kui ilmub aken **secure access to your router**, jätkake 7.punktist osas 2.



Paigaldus on lõppenud.

Täpsemat teavet TEW-452BRP seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com (Inglise keeles).

K1: Ma sisestasin Easy Go CD-plaadi oma arvuti CD-ROM kettaseadmesse ja paigaldamise menüü ei ilmunud automaatselt ette. Mida ma pean tegema?

V1: Kui paigaldamise menüü ei ilmunud ekraanile automaatselt, klõpsake **Start**, seejärel **Run** ja kirjutage sisse **D:\Autorun.exe**, kus "D" tähistab teie arvuti CD-seadet. Seejärel klõpsake paigaldamise alustamiseks **OK** nupul. Kui Teie arvuti ei ole Windows'i-põhine (näiteks Mac, Linux), siis vajate selle Internetti ühendamiseks manuaalset häälestamist. Vaadake Küsimus 4.

K2. Kuidas ma saan TEW-452BRP konfigureerimise veebilehele?

V2: Peale TEW-452BRP traadivaba ruuteri paigaldamist, pääsete konfigureerimise veebilehele, kui avate oma veebibrauseri ja sisestate veebibrauseri aadressiribale <http://192.168.10.1>, kus <http://192.168.10.1> on vaikimisi TEW-452BRP traadivaba ruuteri IP aadress. Vaikimisi on kasutajanimi ja salaõna admin.

K3. Ma ei tea, millist tüüpi interneti konto mul on DSL või kaabelmodemi ühenduseks? Kuidas ma selle teada saan?

V3: Võtke informatsiooni saamiseks ühendust oma interneti teenusepakkuja klienditeenusega.

K4:Ma sain ruuteri paigaldamise ajal veateate. Mida ma peaksin tegema?

V4: Veenduge, et teie arvuti CD-seade on töokorras. Seejärel kontrollige, et kaabliühendused on korras ja teil on internetiühendus. Seejärel jätkake ruuteri paigaldamist. Paigaldamise viisard kontrollib seadistamise ajal võrgukaardi ja internetiühenduse talitlust. Kui ilmub veateade 111, peaksite muutma oma ruuteri IP aadressi. Järgige alltoodud samme ruuteri IP aadressi muutmiseks:

- 1) Avage Internet Explorer aken, sisestage aadressiribale <http://192.168.10.1> ja vajutage enter.
- 2) Klõpsake **Basic** -> **Network Settings**.
- 3) **Router Settings** all muutke ruuteri IP aadress 192.168.11.1-ks.
- 4) **DHCP Server Settings** all muutke DHCP IP Addresside vahemik 192.168.11.101 kuni 192.168.11.200-ks.
- 5) Klõpsake **Save Settings**.

K5: Kõik seadistused on õiged, aga ma ei saa ruuterisse traadivaba ühendust. Mida ma peaksin tegema?

V5: Esiteks, kontrollige veelkord, kas teie ruuteril WLAN lamp põleb. Järgmisena, tehke alglaadimine TEW-452BRP-le. Ühendage TEW-452BRP toitest lahti. Oodake 15 sekundit ja ühendage TEW-452BRP'le toide tagasi. Kolmandaks, veenduge, et Teie traadivaba võrgukaart on häälestatud õigele SSID-le ja krüpteeringule (vajaduse korral).

K6: Peale ruuteri paigaldamise lõpetamist ilmub ekraanile Network Magic paigaldamise viisard. Mida ma peaksin tegema?

V6: Network Magic on täiendav boonus programm. See programm töötab koos teie ruuteriga, et häälestada, hallata, parandada ja kaitsta teie kodust arvutivõrku. Kui te ei soovi paigaldada oma arvutisse Network Magic programmi, valige Exit TRENDnet Router Setup ja siis klõpsake Finish.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on teil küsimusi TEW-452BRP kohta, lugege lisateavet kasutaja käsiraamatust Easy Go Setup CD-plaadilt (Inglise keeles) või võtke ühendust Trendneti tehnilise toe osakonnaga.

Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.



Customer Support

Visit www.trendnet.com/support

Email:

support@trendnet.com



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +{31} (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA