



Quick Installation Guide



TEW-452BRP

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Installation du routeur	2
3. Ajout/Remplacement du routeur	6
Troubleshooting	8

1. Avant de commencer



Contenu de l'emballage


- TEW-452BRP
- CD-ROM Easy Go
- Guide d'installation rapide
- Câble RJ-45
- Adaptateur secteur (7.5V, 1A)

Configuration du système

- Navigateur Internet : Internet Explorer (5.0 ou supérieur)
- Ordinateur avec adaptateur réseau installé
- Internet à large bande
- Modem DSL ou câble installé

Important ! NE BRANCHEZ PAS le routeur avant d'en avoir reçu la consigne. Suivez les étapes ci-dessous avant d'insérer le CD-ROM Easy Go dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

1. Vérifiez que votre modem DSL ou câble est relié directement à votre ordinateur. Vérifiez également que vous êtes connectés à Internet en visitant un site web comme <http://www.trendnet.com>.



2. Installation du routeur

1. Insérez le **CD-ROM Easy Go** dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et cliquez ensuite sur **Install Router (Installer le routeur)**




2. Cliquez sur **Start Installation** (Démarrer l'installation)



3. Choisissez la langue désirée dans le menu déroulant et cliquez sur **Next** (Suivant).



4. Cliquez sur **Next** (Suivant).




5. Si cet écran apparaît, rendez vous à la **Section 3**. Dans le cas contraire, veuillez poursuivre avec l'étape 6.




6. Suivez les instructions de l'assistant et parcourez les étapes de l'installation. Cliquez sur **Next (Suivant)**




7. Saisissez un nouveau mot de passe pour le routeur et cliquez ensuite sur **Next (Suivant)** Par défaut, le mot de passe est **admin**.



8. A l'apparition de l'écran **wireless network** (réseau sans fil), saisissez un nom de réseau exclusif et cliquez sur **Next (Suivant)**. Le SSID par défaut est **TRENDnet**.




9. Sélectionnez un type de cryptage, indiquez le code de sécurité de votre réseau sans fil et cliquez ensuite sur **Next** (Suivant).




10. Veuillez inscrire les paramètres ci-dessus sur le boîtier du CD d'installation. Cliquez ensuite sur **Next** (Suivant).




11. Cliquez sur **OK**.



12. Cliquez sur **Next** (Suivant).



13. Cliquez sur **Next** (Suivant).



14. Cliquez sur **Finish** (Terminer).



Votre installation est à présent terminée.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TEW-452BRP, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur fourni sur le CD-ROM d'installation Easy Go ou le site Internet de TRENDnet sur www.trendnet.com

3. Ajout/Remplacement du routeur

Remarque: Si cette fenêtre apparaît, cela signifie que vous avez un routeur modem DSL/câble. Si vous remplacez votre routeur existant par le TEW-452BRP, veuillez sélectionner **Yes** (oui) et cliquer sur **Next** (Suivant) pour poursuivre. Si vous ajoutez ce routeur derrière la connexion existante, veuillez sélectionner **No** (non) et cliquer sur **Next** (Suivant) pour poursuivre.

Pour remplacer le routeur actuel

1. Pour remplacer le routeur actuel, sélectionnez **Yes** (Oui) et cliquez sur **Next** (Suivant).




2. Suivez les instructions de l'assistant et poursuivez avec les étapes restantes de l'installation. Cliquez sur **Next** (Suivant). Lorsque la fenêtre **secure access to your router** (accès sécurisé à votre routeur), poursuivez avec l'étape 2 de la partie 7.



Pour ajouter le routeur

1. Pour ajouter le routeur sans fil derrière votre réseau actuel, sélectionnez **No** (Non) et cliquez sur **Next** (Suivant).



2. Suivez les instructions de l'assistant et poursuivez avec les étapes restantes de l'installation. Cliquez sur **Next** (Suivant). Lorsque la fenêtre **secure access to your router** (accès sécurisé à votre routeur), poursuivez avec l'étape 2 de la partie 7.



Votre installation est à présent terminée.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TEW-452BRP, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur fourni sur le CD-ROM d'installation Easy Go ou le site Internet de TRENDnet sur www.trendnet.com

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

www.TRENDnet.com/register

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

Q1: I inserted the Easy Go CD-ROM into my computer's CD-ROM drive and the installation menu does not appear automatically. What should I do?

A1: If the installation menu does not appear automatically, click **Start**, click **Run**, and type **D:\Autorun.exe** where "D" in "D:\Autorun.exe" is the letter assigned to your computer's CD-ROM Drive. Then click **OK** to start the installation. If your computer is not a Windows-based PC (e.g. Mac, Linux), then you need to manually configure your Internet connection settings. See Question 4.

Q2: How can I get into the TEW-452BRP web configuration page?

A2: After you install the TEW-452BRP Wireless Router, you can access the web configuration page by opening your web browser and entering <http://192.168.10.1> into the web browser's address bar, where <http://192.168.10.1> is the default IP address of the TEW-452BRP Wireless Router. The default user name and password is admin.

Q3: I am not sure what type of Internet Account Type I have for my Cable/DSL connection. How do I find out?

A3: Contact your Internet Service Provider's (ISP) Customer Service for the correct information.

Q4: I received an error while running Easy God Setup. What should I do?

A4: Make sure that your computer's CD-ROM is in working condition. Also verify that all cable connections are secure and that you are able to connect to the Internet, and then retry installing the router. During setup, the Easy Go Setup wizard will check the operation of your network adapter and Internet connection. If the 111 error message appears, you may need to change the IP address of the router.

- 1) Open up Internet explorer, type into the address bar <http://192.168.10.1> and hit enter.
- 2) Click on **Basic -> Network Settings**.
- 3) Under **Router Settings**, change the Router IP address to 192.168.11.1.
- 4) Under **DHCP Server Settings**, change the DHCP IP Address Range to 192.168.11.101 to 192.168.11.200.
- 5) Click **Save Settings**.

Q5: All the settings are correct, but I can not make a wireless connection to the Router. What should I do?

A5: First, double check that the WLAN light on the Router is lit. Second, power cycle the TEW-452BRP. Unplug the power to the TEW-452BRP. Wait 15 seconds, then plug the power back in to the TEW-452BRP. Third, contact the manufacturer of your wireless network adapter and make sure the wireless network adapter is configured with the proper SSID and Encryption (if enabled).

Q6: After I finish installing the router, then Network Magic Installation Wizard appears. What should I do?

A6: Network Magic is an optional bonus program. It works with your router to setup, manage, repair and protect your home network. If you do not want to install Network Magic, select Exit TRENDnet Router Setup and then click Finish.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-452BRP, please refer to the User's Guide included on the Easy Go Setup CD-ROM or contact Trendnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Customer Support

Visit www.trendnet.com/support

Email:

support@trendnet.com



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA