



Quick Installation Guide



TEW-623PI

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Procéder à l'installation	2
3. Utilisation de l'adaptateur sans fil	8
Troubleshooting	11

1. Avant de commencer




Contenu de l'emballage

- TEW-623PI
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM avec le pilote et l'utilitaire
- 3 Antennes 2dbi

Configuration du système

- Logement PCI 32-bit 2.1 ou supérieur
- Lecteur de CD-ROM
- Microprocesseur : 300 MHz ou supérieur/ 800MHz ou supérieur (Windows Vista)
- Mémoire: 256MB RAM ou supérieur/ 512 MB RAM ou supérieur (Windows Vista)
- Windows Vista/XP/2000

Application



..... 300Mbps, share multimedia throughout the house

2. Procéder à l'installation

Important ! N'INSTALLEZ PAS l'adaptateur PCI dans l'ordinateur avant qu'on ne vous le demande.

Windows Vista

1. Insérez le **CD-ROM avec l'utilitaire et le pilote** dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et cliquez ensuite sur **Install Driver & Utility** (Installer le pilote et l'utilitaire)




2. Eteignez votre ordinateur.

3. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur.




4. Insérez fermement la carte PCI dans son logement, fixez l'antenne fournie, **démarrez** ensuite l'ordinateur et attendez que le bureau Windows apparaisse.



5. Cliquez sur **Locate and install driver software** (recommended). (Trouver et installer le pilote du logiciel (recommandé)).



6. Cliquez sur **Don't search online** (Ne pas rechercher en ligne).




7. Cliquez sur **I don't have the disc. Show me other options** (Je n'ai pas le disque. Montrez moi les autres options).



8. Cliquez sur **Browse my computer for driver software (advanced)** (Recherchez le pilote du logiciel sur mon ordinateur (avancé)).



9. Tapez F:\. Ensuite cliquez sur **next** (suivant) ou sur **browse** (Parcourir) pour trouver les pilotes.



Remarque: F:\ est la lettre assignée à votre lecteur de CD-ROM.

10. Cliquez sur **Install the driver software anyway** (Installer le pilote du logiciel malgré tout) .



11. Cliquez sur **Close** (Fermer).



Windows XP/2000

1. Insérez le **CD-ROM avec l'utilitaire et le pilote** dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et cliquez ensuite sur **Install Driver & Utility** (Installer le pilote et l'utilitaire)



2. Suivez les instructions de l'assistant d'installation (**InstallShield Wizard**).

Windows XP



3. Cliquez sur **Continue Anyway** (Continuer malgré tout).

4. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.

Windows 2000




3. Cliquez sur **Yes (Oui)**.
Passez ensuite à l'étape 5.

Remarque: Veuillez consulter la partie du mode d'emploi de votre ordinateur traitant de l'installation de matériel

5. Eteignez votre ordinateur.

6. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur.


7. Insérez fermement la carte PCI dans son logement, fixez l'antenne fournie, **démarrez** ensuite l'ordinateur et attendez que le bureau Windows apparaisse.



Windows XP



8. L'assistant nouveau matériel détecté apparaîtra, sélectionnez **Non** et cliquez ensuite sur **Suivant**.



9. Sélectionnez **Install the software automatically** (Installer le logiciel automatiquement) et cliquez sur **Next** (Suivant).

Windows 2000

8. Les gestionnaires s'installeront automatiquement.



9. Cliquez sur **Yes** (Oui). L'installation du pilote est à présent terminée. Poursuivez avec la partie 3.

Windows XP

10. Cliquez sur **Continue Anyway**
(Continuer malgré tout).



11. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.

L'installation est maintenant complète.

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

www.trendnet.com/register


Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

3. Utilisation de l'adaptateur sans fil

Windows Vista

Raccordement à une connexion sans fil non sécurisée


1. Dans le coin inférieur droit de l'écran, faites un clic droit sur l'icône de la connexion réseau sans fil et sélectionnez **Connect to a network** (Se brancher à un réseau).




2. Sélectionnez le réseau désiré et cliquez sur **Connect.**(Connexion).



3. Cliquez sur **Connect Anyway** (Se connecter malgré tout) .




4. Cliquez sur **Close** (Fermer).




Raccordement à une connexion sans fil sécurisée (WEP-PSK et WPA-PSK)

Remarque: Assurez-vous de connaître le code de cryptage sans fil avant de débiter. Si vous n'en êtes pas sûr, contactez l'administrateur réseau ou identifiez-vous sur votre routeur sans fil.

1. Dans le coin inférieur droit de l'écran, faites un clic droit sur l'icône de la connexion réseau sans fil et sélectionnez **Connect to a network** (Se brancher à un réseau).



2. Sélectionnez le réseau désiré et cliquez sur **Connect** (Connexion).



3. Saisissez le code de sécurité et cliquez sur **Connect**. (Connexion).




4. Cliquez sur **Close** (Fermer).



Windows XP/2000

1. Double-cliquez sur l'icône de l'ordinateur **sans fil** de votre barre d'état système.



2. Cliquez sur **Site Survey** (Etude du site).



3. Sélectionnez le SSID correspondant à votre point d'accès sans fil et cliquez sur **Connexion**.



La configuration sans fil est à présent terminée.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TEW-623PI, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de Trendnet sur <http://www.trendnet.com>.

Q1: I inserted the Utility & Driver CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive and the installation menu does not appear automatically. What should I do?

A1: If the window does not appear automatically, click Start, click Run, and type D:\autorun where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

Q2: I completed all the steps in the quick installation guide, but my Wireless PCI Adapter is not connecting to my access point. What should I do?

A2: First, verify that the Network Name (SSID) matches your wireless router or access point's Network Name (SSID). Second, please check with your network administrator for security key in order to access a secured wireless access point or router. Please refer to the User's Guide for more information regarding wireless network security. Third, check your TCP/IP properties to ensure that Obtain an IP address automatically is selected. Fourth, double-click the Wireless Client Utility icon, click Site Survey and then click Refresh to check and see if there are any available wireless networks listed.

Q3: Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?

A3: Make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this quick installation guide. Also, you must complete the installation of the wireless configuration utility (as described in Section 2) before installing the Wireless PCI Adapter to your computer. Lastly, move the Wireless PCI Adapter to a different PCI port of your computer.

Q4: I cannot open the wireless configuration utility. What should I do?

A4: Access your device manager to make sure the adapter is installed properly. If you see a networking device with a yellow question mark or exclamation point, you will need to reinstall the device and/or the drivers. To access your device manager, right-click My Computer, click Properties, under the Hardware tab click Device Manager.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-623PI, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673
24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA