



Lühike paigaldusjuhend



**TEW-632BRP**

Eesti .....	1
1. Enne alustamist .....	1
2. Ruuteri paigaldamine .....	2
3. Ruuteri liitmine olemasoleva ruuteri taha .....	6
Tõrkeotsing .....	8

# 1. Enne alustamist



## Pakendi sisu


- TEW-632BRP
- Easy Go CD-plaat
- Lühike paigaldusjuhend
- 1 x RJ-45 Cat.5 kaabel
- AC toiteplokk (5V, 2.5A)

## Minimaalsed nõuded süsteemile

- Veebibrauser: Internet Explorer (5.0 või uuem)
- Sisepaigaldatud võrgukaardiga arvuti
- Interneti püsiühendus
- Sisepaigaldatud DSL või kaabelmodem

**Tähtis!** Ärge ühendage ruuterit enne, kui teil seda teha palutakse. Järgige allpoolnäidatud samme enne Easy Go CD-plaadi sisestamist arvuti CD-seadmesse.

1. Veenduge, et teil on otseühendus DSL või kaabelmodemi ja arvuti vahel. Samuti kontrollige, et olete ühenduses internetiga, külastades veebiaadressi <http://www.trendnet.com>.




## 2. Ruuteri paigaldamine

1. Sisestage **Easy Go CD-plaat** oma arvuti CD-seadmesse ja seejärel klõpsake **Install Router** nupul.



2. Klõpsake **Start Installation** nupul.




3. Valige soovitud keel valikmenüüst. Seejärel märkige linnuke “**No, thanks...**” ees olevasse tekstikasti ja klõpsake **Next** nupul.



Märkus: Kui soovite kohe pärast ruuteri häälestamist paigaldada programmi Network Magic, jätke tekstikast “**No, thanks...**” märkimata.

4. Klõpsake **Next** nupul.




5. Kui ilmub see aken, jätkake 3. Osast. Kui ei ilmu, jätkake punktist 6.




6. Järgige viisardi juhiseid ja jätkake sammhaaval paigaldamist. Klõikige **Next** nupul.




7. Kui ilmub aken **secure access to your router**, sisestage ruuteri salasõna ja seejärel klõikige **Next** nupul. Vaikimisi on salasõnaks **admin**.



8. Sisestage ainulaadne võrgunimi ja klõikige **Next** nupul.



9. Valige krüpteerimise tüüp ja sisestage traadivaba arvutivõrgu turvalisuse võti (security key) ja seejärel klõpsake **Next** nupul.



10. Kirjutage paigaldamise CD ümbrisel enda jaoks üles informatsioon uue ruuteri kohta ja klõpsake **Next** nupul.




Märkus: Traadivaba võrgu klientidele: palun veenduge, et SSID ja krüpteerimise informatsioon sobib ruuteri seadistustega.

11. Kui ilmub see aken, on ruuter edukalt paigaldatud, klõpsake **Next** nupul.



12. Valige **Exit Router Setup** ja seejärel klikkige **Finish** nupul.



## Paigaldus on lõppenud.


Täpsemat teavet TEW-632BRP seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

### 3. Ruuteri liitmine olemasoleva ruuteri taha

Märkus: Kui ilmub see aken, on teil DSL/kaabelmodem ruuter. Kui te asendate olemasoleva ruuteri traadivaba TEW-632BRP ruuteriga, palun klõikige **Yes** ja seejärel klõikige jätkamiseks **Next** nupul. Kui te lisate traadivaba ruuteri olemasoleva ühenduse taha, palun valige **No** ja klõikige jätkamiseks **Next** nupul.

#### Olemasoleva ruuteri asendamine

1. Olemasoleva ruuteri asendamiseks valige **Yes** ja seejärel klõikige **Next** nupul.




2. Järgige viisardi juhiseid ja jätkake sammhaaval paigaldamist. Klõikige **Next** nupul. Kui ilmub aken **secure access to your router**, jätkake 7. punktist osas 2.





## Ruuteri lisamiseks

1. Traadivada ruuteri lisamiseks olemasoleva võrgu taha, valige **No** ja seejärel klikkige **Next** nupul.



2. Järgige viisardi juhiseid ja jätkake sammhaaval paigaldamist. Klikkige **Next** nupul. Kui ilmub aken **secure access to your router**, jätkake 7. punktist osas 2.



**Paigaldus on lõppenud.**

Täpsemat teavet TEW-632BRP seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

### Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - [www.Trendnet.com/register](http://www.Trendnet.com/register) Täname, et te valisite TRENDnet'i.

**K1: Ma sisestasin Easy Go CD-plaadi oma arvuti CD-ROM kettaseadmesse ja paigaldamise menüü ei ilmunud automaatselt ette. Mida ma pean tegema?**

**V1:** Kui paigaldamise menüü ei ilmunud ekraanile automaatselt, klõpsake **Start**, seejärel **Run** ja kirjutage sisse **D:\Autorun.exe**, kus "D" tähistab teie arvuti CD-seadet. Seejärel klõpsake paigaldamise alustamiseks **OK** nupul.

**K2: Kuidas ma saan TEW-632BRP konfigureerimise veebilehele?**

**V2:** Pärast TEW-632BRP traadivaba ruuteri paigaldamist, saate konfigureerimise veebilehele, kui avate oma veebibrauseri ja sisestate veebibrauseri aadressiribale <http://192.168.10.1>, kus <http://192.168.10.1> on vaikimisi TEW-632BRP traadivaba ruuteri IP aadress. Vaikimisi on kasutajanimi ja salasõna **admin**.

**K3: Ma ei tea, millist tüüpi Interneti konto on mul DSL või kaabelmodemi ühenduseks? Kuidas ma selle teada saan?**

**V3:** Võtke informatsiooni saamiseks ühendust oma interneti teenusepakkuja klienditeenusega.

**K4: Ma sain ruuteri paigaldamise ajal veateate. Mida ma peaksin tegema?**

**V4:** Veenduge, et teie arvuti CD-seade on töökorras. Seejärel kontrollige, et kaabliühendused on korras ja teil on internetiühendus. Seejärel jätkake ruuteri paigaldamist. Paigaldamise viisard kontrollib seadistamise ajal võrgukaardi ja internetiühenduse talitlust. Kui ilmub veateade 111, peaksite muutma oma ruuteri IP aadressi. Järgige alltoodud samme ruuteri IP aadressi muutmiseks:

- 1) Avage Internet Explorer aken, sisestage aadressiribale <http://192.168.10.1> ja vajutage enter.
- 2) Klõpsake **Basic -> Network Settings**.
- 3) **Router Settings** all muutke ruuteri IP aadress 192.168.11.1.-ks.
- 4) **DHCP Server Settings** all muutke DHCP IP Addresside vahemik 192.168.11.101 kuni 192.168.11.200-ks. Klõpsake **Save Settings**..

**K5: Kõik seadistused on õiged, aga ma ei saa ruuterisse traadivaba ühendust. Mida ma peaksin tegema?**

**V5:** Esiteks, veenduge, et ruuteri taga olev WLAN lüliti on sisselülitatud. Teiseks, kontrollige veelkord üle, et ruuteris põleb WLANi tuli. Kolmandaks, lülitage TEW-632BRP uuesti tööle. Selleks tõmmake TEW-632BRP toitepistik välja. Oodake 15 sekundit, seejärel pange TEW-632BRP toitepistik uuesti tagasi. **Neljandaks, võtke ühendust teie traadivaba võrgukaardi tootjaga ja veenduge, et traadivaba võrgukaart on õige SSIDiga seadistatud.**

**K6: Peale ruuteri paigaldamise lõpetamist ilmub ekraanile Network Magic paigaldamise viisard. Mida ma peaksin tegema?**

**V6:** Network Magic on vabalt valitav bonusprogramm. Ta töötab ruuteriga teie koduse võrgu häälestamiseks, haldamiseks, parandamiseks ja kaitsmiseks. Network Magic programmi paigaldamiseks valige Easy Go CD-plaadilt **Bonus/ Install Network Magic**, klõpsake **Next** nupul ja järgige paigaldamise viisardi juhiseid.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi TEW-632BRP kohta, lugege lisateavet kasutaja käsiraamatust Easy Go Setup CD-plaadilt või võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

### Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätkeidega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemüüjalt.



**MÄRKUS:** TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.



# TRENDnet<sup>®</sup>

## TRENDnet Technical Support

### US • Canada

**Toll Free Telephone:** 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



### Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

### Worldwide

**Telephone:** +[31] (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

## TRENDnet<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA