



Guide d'installation rapide
Quick Installation Guide



TEW-644UB
H/W: V3

Table des matières

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Procéder à l'installation	2
3. Utilisation de l'adaptateur sans fil	4
English	5
1. Before You Start	5
2. How to Install	6
3. Using the Wireless Adapter	8
Dépannage	9
Troubleshooting	10

1. Avant de commencer




Contenu de l'emballage

- TEW-644UB
- CD-ROM avec le pilote et l'utilitaire
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues

Configuration du système

- Port USB : 2.0 ou 1.1
- Lecteur de CD-ROM
- Microprocesseur : 300 MHz ou supérieur / 800MHz ou supérieur (Windows Vista)
- Mémoire: 256MB RAM ou supérieur / 512MB RAM ou supérieur (Windows Vista)
- Windows 2000/XP/Vista; Mac OS X (10.4~10.5)

Application



2. Procéder à l'installation

Important ! NE BRANCHEZ PAS l'adaptateur USB sans fil à votre ordinateur avant d'y être invité.

Remarque: Pour les instructions pour Mac OS X (10.4-10.5), veuillez vous référer au Guide d'Utilisation. Les drivers pour Mac sont dans le dossier Mac OS X du CDROM.


Pour Windows Users

1. Insérez le CD-ROM avec l'utilitaire et le pilote dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.


2. Cliquez sur Run autorun.exe (Windows Vista uniquement).

3. Cliquez ensuite sur Install Utility (Installer l'utilitaire).

4. Sélectionnez le langage désiré et ensuite cliquez sur Next (Suivant)




5. Cliquez ensuite sur Next (Suivant).
Et suivez les instructions de
l'écran de l'assistant d'installation
(InstallShield Wizard instructions).



6. Cliquez sur Finish (Terminer).



7. Branchez l'adaptateur sans fil à un
port USB disponible sur votre
ordinateur.



8. Les pilotes s'installeront
automatiquement.

L'installation est maintenant complète.

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TEW-644UB, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur sur le pilote et sur le CD-ROM.

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possible, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

www.trendnet.com/register

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

3. Utilisation de l'adaptateur sans fil

1. Dans le coin inférieur droit de l'écran, double-cliquez sur l'icône TEW-644UB Manager (gestionnaires).



2. Cliquez sur Site Survey (Etude du site). Choisissez sur le SSID et ensuite sur Connect (Connecter).



3. Si le cryptage est activé sur votre point d'accès, sélectionnez le type d'Authentification, le mode de cryptage, saisissez la clé de cryptage et cliquez sur Appliquer.



La configuration sans fil est à présent terminée.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du TEW-644UB, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de Trendnet sur <http://www.trendnet.com>.

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possible, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

www.trendnet.com/register

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

1. Before You Start




Package Contents

- TEW-644UB
- Utility & Driver CD-ROM
- Multi-Language Quick Installation Guide

System Requirements

- USB port: 2.0 or 1.1
- CD-ROM Drive
- CPU: 300MHz or above / 800MHz or above (Windows Vista)
- Memory: 256MB RAM or above / 512MB RAM or above (Windows Vista)
- Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X (10.4~10.5)

Application



2. How to Install

Important! DO NOT install the USB adapter in the computer until instructed to do so.

Note: For Mac OS X (10.4-10.5) instructions please refer to the User's Guide. The Mac drivers can be found in the Mac OS X folder on the Utility and Driver CD-ROM drive.


For Windows Users

1. Insert the Utility & Driver CD-ROM into your computer's CD-ROM Drive.


2. Click Run autorun.exe (Windows Vista only).

3. Click Install Utility.


4. Select the desired language and then click Next.



5. Click Next. Then follow the InstallShield Wizard instructions.



6. Click Finish.



7. Connect the wireless adapter to an available USB port on your computer.



8. Drivers will install automatically.

Your installation is now complete.

For detailed information regarding the TEW-644UB configuration and advanced settings, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or TRENDnet's website at www.trendnet.com

Register Your Product


To ensure the highest level of customer service and support, please take a moment to register your product Online at: www.trendnet.com/register
Thank you for choosing TRENDnet

3. Using the Wireless Adapter


1. On the bottom right-hand corner of the screen, double-click on the TEW-644UB manager icon.



2. Click Site Survey, select the SSID and then click Connect.



3. If Encryption is enabled on your access point, select the Authentication type, select the Encryption mode, enter the encryption key and then click Apply.



Wireless configuration is now complete.

For detailed information regarding the TEW-644UB configuration and advanced settings, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or TRENDnet's website at www.trendnet.com

Register Your Product

To ensure the highest level of customer service and support, please take a moment to register your product Online at: www.trendnet.com/register
Thank you for choosing TRENDnet

Q1: J'ai inséré le CD-ROM du TEW-624UB/TEW-644UB dans le lecteur de CD-ROM de mon ordinateur et le menu d'installation ne s'affiche pas automatiquement. Que faire ?

R1: Pour Windows 2000/XP, si le menu d'installation n'apparaît pas automatiquement, cliquez sur Start (démarrer), sur Run (Exécuter), et tapez D:\Autorun.exe, « D » étant la lettre attribuée au lecteur de CD-ROM. Enfoncez ensuite la touche ENTER de votre clavier. Pour Windows Vista, si le menu d'installation n'apparaît pas automatiquement, cliquez sur Start (démarrer), sur le boîtier Start Search (Débuter la recherche), et tapez D:\Autorun.exe, « D » étant la lettre attribuée au lecteur de CD-ROM. Enfoncez ensuite la touche ENTER de votre clavier.

Q2: Comment installer le TEW-644UB sur mon Mac ?

R2: Tout d'abord, vérifiez que vous avez le Mac OS X 10.4 ou 10.5. Le TEW-624UB/TEW-644UB ne supporte aucune autre version de Mac. Ensuite, référez-vous au Guide d'Utilisation pour les instructions détaillées. Les drivers pour Mac sont sur le fichier Mac OS X, de l'Utilité et du Driver CD-ROM.

Q3: J'ai terminé toutes les étapes reprises dans le guide d'installation rapide, mais mon adaptateur PC sans fil ne se connecte pas à mon point d'accès. Que faire ?

R3: Tout d'abord, vérifiez que SSID correspond au SSID de votre routeur ou de votre point d'accès sans fil. Ensuite, veuillez vérifier le code de sécurité auprès de votre administrateur réseau afin d'accéder à un routeur ou à un point d'accès sécurisé sans fil. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur pour plus d'informations concernant la sécurité du réseau sans fil. Veuillez ensuite contrôler vos propriétés TCP/IP afin de vous assurer que « Obtenir automatiquement une adresse IP » est sélectionné. Enfin, double-cliquez sur l'icône TEW-644UB Manager, cliquez sur Site Survey (étude du site) et sur Refresh (Rafraîchir) pour vérifier si des réseaux sans fil disponibles sont repris.

Q4: Windows est incapable de reconnaître mon matériel. Que faire ?

R4: Assurez-vous tout d'abord que votre ordinateur répond à la configuration minimale précisée dans la partie 1 de ce guide d'installation rapide. Vous devez également terminer l'installation du TEW-644UB Manager (tel que décrite dans la partie 2) avant de brancher l'adaptateur USB sans fil à votre ordinateur. Enfin, branchez l'adaptateur USB sans fil à un autre port USB de votre ordinateur.

Q5: Je n'arrive pas à ouvrir le TEW-644UB Manager. Que faire ?

R5: Consultez votre gestionnaire de périphériques afin de vous assurer que l'adaptateur est correctement installé. Si vous voyez un périphérique réseau avec un point d'interrogation ou d'exclamation jaune, veuillez réinstaller le périphérique et/ou les pilotes. Pour ouvrir votre gestionnaire de périphérique sur Windows 2000/XP, faites un clic droit sur Poste de travail, cliquez sur Propriétés, sur l'onglet Matériel et sur Gestionnaire de périphériques. Pour ouvrir le gestionnaire de périphériques sur Windows Vista, faites un clic droit sur Ordinateur, cliquez sur Propriétés et ensuite sur Gestionnaire de périphériques.

Si vous rencontrez encore des problèmes ou si vous avez des questions concernant le TEW-644UB, veuillez consulter le guide de l'utilisateur fourni sur le CD-ROM avec l'utilitaire et le pilote ou contactez le service d'assistance technique de TRENDnet.

Q1: I inserted the Utility & Driver CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive but the installation menu does not appear automatically. What should I do?

A1: For Windows 2000/XP, if the installation menu does not appear automatically, click Start, click Run, and type D:\autorun where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard. For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click Start, click the Start Search box, and type D:\autorun.exe where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

Q2: How do I install the TEW-644UB on my Mac?

A2: First, verify that you have Mac OS X 10.4 or 10.5. The TEW-644UB does not support any other version of Mac. Second, refer to the User's Guide for step-by-step instructions. The Mac drivers can be found in the Mac OS X folder on the Utility and Driver CD-ROM drive.

Q3: I completed all the steps in the quick installation guide, but my Wireless USB Adapter is not connecting to my access point. What should I do?

A3: First, verify that the SSID matches your wireless router or access point's SSID. Second, please check with your network administrator for security key in order to access a secured wireless access point or router. Please refer to the User's Guide for more information regarding wireless network security. Third, check your TCP/IP properties to ensure that Obtain an IP address automatically is selected. Fourth, double-click the TEW-644UB Manager icon, click Site Survey and then click Refresh to check and see if there are any available wireless networks listed.

Q4: Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?

A4: First, make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this quick installation guide. Second, you must complete the installation of the TEW-644UB Manager (as described in Section 2) before connecting the Wireless USB Adapter to your computer. Third, connect the Wireless USB Adapter to a different USB port on your computer.

Q5: I cannot open the TEW-644UB Manager. What should I do?

A5: Access your device manager to make sure the adapter is installed properly. If you see a networking device with a yellow question mark or exclamation point, you will need to reinstall the device and/or the drivers. To access the device manager on Windows 2000/XP, right-click My Computer, click Properties, click the Hardware tab, and then click Device Manager.

To access the device manager on Windows Vista, right-click Computer, click Properties and then click Device Manager.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-644UB, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or contact Trendnet's Technical Support Department.

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur:

Nom:

TRENDware International, Inc.

Adresse:

20675 Manhattan Place

Torrance, CA 90501

USA

Détails du produit:

Nom du produit:

Wireless N USB Adapter

Modèle:

TEW-644UB

Nom Commercial:

TRENDnet



Détails standard applicable:

EN 300 328 V1.7.1: 10-2006

EN 301 489-1 V1.6.1: 09-2005

EN 301 489-17 V1.2.1: 08-2002

EN 50392: 2004

EN 60950-1: 2006

Déclaration:

l' appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives.

Sonny Su

Name (Full Name)

January 23, 2009

Date

Director of Technology

Position / Title

Legal Signature

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDNET[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA