


TRENDnet®



Quick Installation Guide

TEW-822DRE(V2)

Table of Content

1 Deutsch

1. Bevor Sie Anfangen
2. WiFi Protected Setup (WPS)
3. Manuelle Einrichtung

1. Bevor Sie Anfangen

Packungsinhalt

- TEW-822DRE
- Schnellinstallationsanleitung
- CD-ROM (Benutzerhandbuch)

Voraussetzungen für die Installation


- Wireless router
- Breitband-Internetverbindung
- Netzwerkkabel und Computer mit Netzwerkausgang und Webbrowser (für manuelle Einrichtung)

Anmerkung: Wir empfehlen, dass Sie den Range-Extender in der Nähe Ihres Wireless-Routers einrichten, bevor Sie ihn am endgültigen Standort installieren.


2. WiFi Protected Setup (WPS)

Anmerkung: Für diesen Einrichtungsvorgang muss Ihr Router über eine WPS-Taste verfügen. Wenn Sie an Ihrem Router keine WPS-Taste finden können, fahren Sie bitte mit Abschnitt 3 – Manuelle Einrichtung fort.

1. Stecken Sie den TEW-822DRE in eine Steckdose in der Nähe Ihres Wi-Fi Routers ein und stellen Sie den Netzschalter auf **Extender**.




2. Geben Sie dem TEW-822DRE zwei Minuten, um hochzufahren. Während des Hochfahrens und im normalen Betrieb blinkt die Strom-LED.




3. Halten Sie die WPS-Taste an der Seite des TEW-822DRE 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn die WPS-Kopplung aktiviert ist, beginnt die Taste zu blinken.




4. Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die WPS Taste an Ihrem Wi-Fi Router und halten Sie diese fünf Sekunden lang gedrückt, um die WPS-Kopplung herzustellen.



5. Die WPS-Taste hört auf zu blinken, wenn der WPS-Prozess abgeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Wireless-LED aufleuchtet.




6. Wenn der TEW-822DRE keine Verbindung herstellen kann, wiederholen Sie bitte die Schritte 3-5 nach fünf Minuten oder richten Sie das Gerät wie in Abschnitt 3 beschrieben manuell ein.
7. Installieren Sie den TEW-822DRE an seinem endgültigen Standort. Für maximale Leistung sollten Sie den TEW-822DRE an einem Ort installieren, an dem Sie mindestens zwei Balken Verbindung von Ihrem Wi-Fi Router auf einem Mobilgerät haben. Vermeiden Sie es, Möbelstücke vor den TEW-822DRE zu stellen.




Anmerkung: Die Tabelle unten zeigt die Wireless-Verbindungsstärke zwischen dem Router und dem TEW-822DRE an.

Wireless LED (Farbe)	Verbindungsstärke
Blau	Starke Verbindung
Rot	Schwache Verbindung. Stellen Sie den Extender eventuell an einem anderen Ort auf.



3. Manuelle Einrichtung

1. Stecken Sie den TEW-822DRE in eine Steckdose in der Nähe Ihres Wi-Fi Routers ein und stellen Sie den Netzschalter auf **Extender** ein.
2. Verbinden Sie das Gerät über ein Netzwerkkabel mit dem Netzwerkausgang Ihres Computers. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerk-LED am TEW-822DRE aufleuchtet.



3. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Webbrowser und geben Sie **http://tew-822dre** oder **http://192.168.10.100** in die Adressleiste ein.
4. Der **TEW-822DRE** öffnet automatisch den Einrichtungsassistenten. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.



5. Der **TEW-822DRE** fragt Sie nun nach dem Standard-Passwort zum Einloggen in die Verwaltungsschnittstelle. Geben Sie Ihr neues Passwort in das **Password**-Feld ein und bestätigen Sie Ihr Passwort in dem **Feld Passwort** bestätigen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Setup Wizard

Set your new password

Password

Verify Password

Display Characters

Prev Next Cancel

Next

Password

Verify Password

6. Der Einrichtungsassistent fragt Sie nun, wie Sie Ihr Gerät einrichten möchten. Wählen Sie **Manuell** aus und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

Manual

(Select this option if you want to setup your network manually)

Setup Wizard

Select configuration method

WFS (Select this option if you want to use WiFi-Protected Setup)

Manual (Select this option if you want to setup your network manually)

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

Prev Next Cancel


Next

7. Der **TEW-822DRE** sucht jetzt nach verfügbaren Wi-Fi Netzwerken.

Setup Wizard

Scanning for available Wi-Fi network...

8. Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie bitte das Netzwerk Ihres Routers aus und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.




9. Geben Sie das Wi-Fi Passwort Ihres Routers in dem Feld **Wi-Fi Schlüssel** ein und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.




10. Der TEW-822DRE übernimmt automatisch den Netzwerknamen Ihres Routers (und den Wi-Fi Schlüssel). Klicken Sie auf **Weiter**.

Anmerkung: Sie können einen anderen Namen für das Wi-Fi Netzwerk des erweiterten Netzwerks auswählen. Sie müssen dann jedoch Geräte manuell mit dem erweiterten Netzwerk verbinden (wenn Sie denselben Netzwerknamen (und Wi-Fi Schlüssel) beibehalten, stellen Ihre Geräte automatisch eine Verbindung zum Range-Extender her).

11. Der Einrichtungsassistent zeigt Ihnen nun die Einstellungen für das erweiterte Netzwerk an. Wenn diese Einstellungen korrekt sind, klicken Sie bitte auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu übernehmen.



12. Bitte warten Sie, während der TEW-822DRE Ihre Einstellungen speichert.



13. Die manuelle Einrichtung ist jetzt abgeschlossen. Ihr erweitertes Netzwerk ist aktiviert.
14. Installieren Sie den TEW-822DRE an seinem endgültigen Standort. Installieren Sie den TEW-822DRE für maximale Leistung an einem Standort, an dem Sie auf einem Mobilgerät noch mindestens zwei Balken Verbindung von Ihrem Wi-Fi Router haben.

Anmerkung: Wenn die Wireless LED blau aufleuchtet, haben Sie eine gute Wireless-Verbindung zu Ihrem Router. Wenn die Wireless LED rot aufleuchtet, ist die Verbindung schwach. Erwägen Sie in diesem Fall, den Extender an einem anderen Ort aufzustellen, an dem Sie eine bessere Wireless-Verbindung zu Ihrem Router haben.





Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register