


# TRENDnet<sup>®</sup>



---

## Quick Installation Guide

### TEW-822DRE(V2)

# Table of Content

---

## **1 Italiano**

1. Prima di cominciare
2. WiFi Protected Setup (WPS)
3. Configurazione manuale

# 1. Prima di cominciare

---

## Package Contents

- TEW-822DRE
- Guida di installazione rapida
- CD-ROM (Guida utente)

## Requisiti minimi

- Router wireless
- Internet a banda larga
- Cavo di rete e computer con porta di rete e web browser (se si sceglie la configurazione manuale)


**Nota:** Si raccomanda di configurare l'espansore di copertura nei pressi del vostro router wireless prima di spostarlo nella sua posizione definitiva.

# 2. WiFi Protected Setup (WPS)


---

**Nota:** Questo processo di configurazione presuppone la presenza di un tasto WPS sul vostro router. Se non riuscite ad identificarlo, procedete con la Sezione 3 Configurazione manuale.

1. Inserite il TEW-822DRE in una presa elettrica nei pressi del vostro router WiFi e spostate l'interruttore sulla posizione Extender.




2. Lasciare due minuti di tempo al TEW-822DRE per avviarsi. Durante l'avviamento e le operazioni di routine il LED dell'alimentazione lampeggerà.




3. Premere e mantenere premuto il tasto WPS sul fianco del TEW-822DRE per 5 secondi. Quando l'accoppiamento WPS sarà terminato, il tasto inizierà a lampeggiare.



4. Entro due minuti, premere e tenere premuto il pulsante WPS sul router Wi-Fi per cinque secondi per iniziare il reciproco riconoscimento WPS.




5. Il tasto WPS fermerà il lampeggio alla fine del processo WPS. Verificare che il LED Wireless sia acceso.



6. Se il TEW-822DRE non riesce a connettersi, ripetere dopo cinque minuti i passaggi 3 e 5 o procedere alla sezione 3 del Manuale delle Impostazioni.

7. Installare il TEW-822DRE nella sede definitiva. Per ottenere il massimo della prestazione, installare il TEW-822DRE in una sede dove ci sono almeno due barre attive nell'indicatore di connessione dal router WiFi per un dispositivo mobile. Evitare il posizionamento di arredi o altro di fronte al TEW-822DRE.




**Nota:** Il grafico sottostante indicherà la potenza del segnale di connessione wireless fra il router e il TEW-822DRE.

LED wireless (Colore)	Potenza di connettività
Blu	Connessione forte
Rosso	Connessione debole. Considerare lo spostamento della sede dell'extender.



### 3. Configurazione manuale

1. Inserite il TEW-822DRE in una presa elettrica nei pressi del vostro router WiFi e spostate l'interruttore sulla posizione **Extender**.
2. Collegate un cavo di rete dal dispositivo ad un porta di rete del vostro computer. Verificate che il LED Network sul TEW-822DRE sia acceso.



3. Sul vostro computer, aprite un web browser e digitate **http://tew-822dre** oppure **http://192.168.10.100** nella barra degli indirizzi.
4. Il **TEW-822DRE** inizierà automaticamente la procedura di configurazione. Cliccate **Next** per continuare.



5. Il **TEW-822DRE** vi chiederà di cambiare la password predefinita usata per entrare nell'interfaccia di gestione. Inserite la vostra nuova password nel campo **Password**, poi confermate la password nel campo **Verify Password**. Cliccate **Next** per continuare.

**Setup Wizard**

Set your new password

Password

Verify Password

Display Characters

Prev Next Cancel

Next

6. La procedura vi chiederà ora come volete configurare il vostro dispositivo. Selezionate **Manual**, poi cliccate **Next** per continuare.

Manual  (Select this option if you want to setup your network manually)

**Setup Wizard**

Select configuration method

WFS  (Select this option if you want to use WiFi Protected Setup)

Manual  (Select this option if you want to setup your network manually)

Please select one of the following configuration methods and click next to continue.

Prev Next Cancel


Next

7. Il **TEW-822DRE** eseguirà un rilevamento del sito per trovare reti WiFi disponibili.

**Setup Wizard**

Scanning for available Wi-Fi network...

8. Quando la scansione è completa, selezionate la rete del vostro router e cliccate **Next** per continuare.




9. Inserite la password WiFi del vostro router nel campo **Wi-Fi Key**, poi cliccate **Next** per continuare.



10. Il TEW-822DRE adatterà automaticamente il nome della rete del vostro router (e la chiave WiFi). Cliccate **Next**.

**Nota:** Potrete scegliere di avere un nome di rete WiFi diverso per la rete espansa. Tuttavia, sarà necessario connettere manualmente i dispositivi alla rete espansa. Mantenendo lo stesso nome di rete (e chiave WiFi) i vostri dispositivi si connetteranno automaticamente all'espansore di rete.

11. La procedura vi mostrerà ora i parametri della rete espansa. Se questi valori sono corretti, cliccate **Save** per memorizzarli.




12. Prego attendete che il TEW-822DRE salvi i vostri parametri.



13. La configurazione manuale è ora completa. La vostra rete estesa è ora attiva.

14. Installate il TEW-822DRE nella posizione definitiva. Per prestazioni ottimali, installate il **TEW-822DRE** in una posizione dove ci siano almeno 2 barre di segnale dal vostro router ad un dispositivo mobile.

**Nota:** Se il LED wireless si accende blu, la connessione wireless al router è buona. Se il LED wireless LED si accende rosso, la connessione wireless è debole. Provare a cambiare la posizione dell'espansore per ottenere una migliore connessione al router.





### Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

### Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

### TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

### Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

### Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

### Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)