

Guia de Instalação Rápida

TEW-A0120

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação de Hardware	2
3. Montagem	4
Troubleshooting	6


1. Antes de Iniciar



Requisitos do Sistema


- Roteador Wireless, Ponto de Acesso ou Adaptador Wireless com antena destacável e conector de antena SMA reverso macho
- TEW-ASAK ou TEW-ASAL1 (com TEW-455APBO)
- TEW-L406 ou TEW-L412

Aplicação



2. Instalação de Hardware


1. Desatarraxe a antena do seu Ponto de Acesso ou Adaptador Wireless.




2. Conecte a ponta encapada azul (SMA Reverso) do cabo jumper (fornecido com o TEW-ASAK) ao seu Ponto de Acesso ou Roteador Wireless.



3. Conecte a ponta encapada preta(N) do cabo jumper ao TEW-ASAK.



4. Conecte a outra ponta do TEW-ASAK à ponta azul encapada do cabo de antena (TEW-L406 ou TEW-L412).



5. Passe o cabo da antena pela base de montagem.



6. Conecte a ponta encapada preta(N) do cabo de antena ao TEW-AO120.



7. Conecte a antena à base de montagem e aperte o parafuso.



3. Montagem

Montagem em parede


1. Passe os braceletes de montagem pela base da Antena e aperte os parafusos.

2. Posicione a antena no local desejado na parede. Use uma caneta para marcar os locais em cada um dos quatro furos.

3. Faça os furos para ajustar os plugs na posição marcada na parede.

4. Insira os plugs de fixação nos buracos feitos.

5. Use o parafuso para madeira fornecido para fixar a antena aos plugs ajustáveis na parede.



Montagem em Mastro

1. Passe os braceletes de montagem pela base da Antena e aperte os parafusos.

2. Ajuste as duas braçadeiras "U" fornecidas em volta do mastro. Posicione o suporte de montagem do mastro na altura e posição desejadas.

3. Fixe o suporte de montagem no suporte de montagem do mastro usando as porcas e arruelas fornecidas.



Registre Seu Produto

Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor, por favor tire um minuto para registra seu produto Online em: www.trendnet.com/register
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

P1: Não fui capaz de conectar minha antena ao meu roteador ou ponto de acesso wireless. O que devo fazer?

R1: O tipo de conector em seu roteador ou ponto de acesso wireless tem de ser SMA reverso macho. Entre em contato com o fabricante de seu roteador ou ponto de acesso wireless referente ao tipo de conexão de sua antena.

P2: Por que alguns PCs wireless recebem sinais wireless fortes, enquanto outros PCs recebem sinais mais fracos?

R2: A TEW-AO120 é uma Antena Omni Direcional e só pode enviar e receber sinais dentro de um raio específico. Você pode ajustar a posição do roteador ou ponto de acesso wireless, estender sua TEW-AO120 em uma localização ideal ou mover aqueles PCs wireless para mais próximos ao ponto de acesso ou roteador wireless.

P3: Meu ponto de acesso indica que está recebendo energia e meu laptop está dentro da cobertura da TEW-AO120. Contudo, meu laptop não recebe nenhum sinal do meu ponto de acesso.

R3: Certifique-se de que você tenha conectado adequadamente a antena ao Ponto de Acesso. (Veja 2. Instalação de hardware)

P4: O TEW-AO120 funciona com meu roteador, ponto de acesso ou adaptador wireless IEEE 802.11a?

R4: Não. A TEW-AO120 é compatível somente com dispositivos wireless IEEE 802.11b/g.

P5: É necessário usar o kit de montagem que vem com a TEW-AO120?

R5: Somente é necessário se você decidir montar a TEW-AO120 em um local permanente. Seja cuidadoso ao fixar os braceletes de montagem à TEW-AO120.

Se você tiver qualquer dúvida referente à TEW-AO120, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +[31] [0] 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA