




Quick Installation Guide

USB-C to HDMI with Power Delivery
and USB 3.0 Port

TUC-HDMI3



Declaration of Conformity	TRENDnet	Déclaration de conformité	TRENDnet
Manufacturer's Name and Address TRENDnet, Inc. 20675 Manhattan Place Torrance, CA 90503, USA		Manufacturer's Nom et Adresse TRENDnet, Inc. 20675 Manhattan Place Torrance, CA 90503, USA	
Product Information: Model Number: TUC-HDMI3 Product Name: USB-C to HDMI with Power Delivery and USB 3.0 Port Trade Name: TRENDnet		Détails du produit: Modèle: TUC-HDMI3 Nom du produit: USB-C vers HDMI avec alimentation électrique et port USB 3.0 Nom Commercial: TRENDnet	
TRENDnet hereby declares that the product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions under our sole responsibility.		TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité.	
EMC EN 55022: 2010 / AC: 2011 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 55024: 2010		CEM EN 55022: 2010 / AC: 2011 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 55024: 2010	
This product is herewith confirmed to comply with the Directives.		Ce produit est conforme à la directives suivantes.	
Directives: EMC Directive 2014/53/EU and 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU REACH Regulation (EC) No. 1907/2006		Directives: Directive CEM 2014/53/UE et 2014/30/UE Directive RoHS 2011/65/UE REACH Règlement (CE) N° 1907/2006	
Person responsible for this declaration. Place of Issue: Torrance, California, USA Name: Sammy Su Signature:	Date: November 02, 2016 Title: Director of Technology	Personne responsable de cette déclaration. Lieu de délivrance: Torrance, California, USA Nom: Sammy Su Signature:	Date: 02 Novembre, 2016 Titre: Director of Technology

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

Garanzia limitata

TRENDnet garantisce que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

Piiratud garantii

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärase kasutamisel. Garantiaaja täpne pikkus konkreetsel tootel on leitav TRENDneti kodulehel vastavalt toote infolehel.


Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Copyright ©2016. All Rights Reserved. TRENDnet.

TUC-HDMI3



Before using your TRENDEet device for the first time, it is essential to read and understand all safety and operating instructions. Keep instructions in a safe place for future reference. Some TRENDEet products are rated for outdoor applications and can sustain certain weather conditions. Please refer to the product's Ingress Protection (IP) rating and the operating humidity and temperature range.

DANGER due to electricity

Warning: Never open TRENDEet devices. Doing so poses the risk of electric shock!
The device is voltage free only when unplugging from the mains power supply.
No physical maintenance of TRENDEet devices is required.
If damage occurs, disconnect the TRENDEet device from the power outlet and contact a qualified technician ONLY.

Damage is defined as:

- If the power cable/plug is damaged
- If the device has been submerged in liquid (e.g. rain or water; except products that are rated for outdoor applications)
- If the device is inoperable
- If there is damage to the housing of the device

Only operate TRENDEet devices using a mains power supply.

To disconnect devices from the mains supply, remove the device itself or its mains plug from the power outlet. The power outlet and all connected network devices should be easily accessible so that you can pull the mains plug quickly if needed.

TRENDEet devices are designed for indoor use only and in a dry location (except those that are rated for outdoor applications).

To clean a TRENDEet device, disconnect it from the mains supply first and only use a dry towel.

DANGER due to overheating

Never expose TRENDEet devices to extreme heat (e.g. direct sunlight, fire, or other heat sources). For outdoor rated products, please install the product in an environment that is within the product's operating temperature and humidity range.

Do not interlock multiple TRENDEet devices.

Only install TRENDEet devices in locations with adequate ventilation (slots and openings on the housing are used for ventilation).

- Do not cover TRENDEet devices when operating.
- Do not place any objects on TRENDEet devices.
- Do not insert any foreign objects into the openings of TRENDEet devices.
- Do not place TRENDEet devices next to an open flame (e.g. fire or candles).
- Do not expose TRENDEet devices to direct heat (e.g. radiator or hair straightener).

Previsiones sobre seguridad



Antes de utilizar su dispositivo de TRENDEet por primera vez, es esencial que lea y comprenda todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. Mantenga las instrucciones en un lugar seguro para consultarlas más adelante.

Algunos productos de TRENDEet están clasificados para aplicaciones exteriores y pueden soportar ciertas condiciones climáticas.

Consulte la clasificación Ingress Protection (IP) del producto, así como el intervalo de humedad y temperatura de funcionamiento.

PERIGLO por causas eléctricas

Advertencia: No abra nunca los dispositivos TRENDEet. El hacerlo supone un riesgo de descarga eléctrica.

El dispositivo contiene voltaje en todo momento, excepto al desconectarlo de la fuente de corriente de la red eléctrica.

No es necesario ningún mantenimiento físico.

Si se producen daños, desconecte el dispositivo TRENDEet de la toma de corriente y comuníquese con ÚNICAMENTE con un técnico competente.

Los daños pueden consistir en lo siguiente:

- Defectuoso en el cable de corriente o enchufe
- Si el dispositivo se ha sumergido en un líquido (como lluvia o agua, excepto en productos clasificados para aplicaciones exteriores)
- Si el dispositivo está inoperable
- Si hay defectos en la carcasa del dispositivo

Utilice los dispositivos TRENDEet utilizando únicamente una fuente de corriente de la red eléctrica.

Para desconectar dispositivos de una fuente de la red eléctrica, retire el dispositivo o su enchufe de la toma de corriente. La toma de corriente y todos los dispositivos de la red conectados deben estar accesibles para poder retirar el enchufe de la red eléctrica si es necesario. Los dispositivos TRENDEet están concebidos para uso en interiores y en un lugar seco (excepto en productos clasificados para aplicaciones exteriores).

Para limpiar un dispositivo TRENDEet, desconéctelo de la toma de corriente primero y utilice únicamente una toalla seca.

PERIGLO por sobrecalentamiento

Evite siempre que los dispositivos TRENDEet estén expuestos a un calor extremo (p. ej., luz solar directa, fuego u otras fuentes de calor). En el caso de los productos clasificados para exteriores, instale el producto en un entorno que corresponda al intervalo de temperatura y humedad de funcionamiento.

No interconecte múltiples dispositivos TRENDEet.

Instale los dispositivos TRENDEet únicamente en lugares con ventilación adecuada (las ranuras y aperturas de la carcasa se utilizan para ventilar).

- No cubra los dispositivos TRENDEet durante su funcionamiento.
- No coloque objetos pesados sobre los dispositivos TRENDEet.
- No inserte ningún objeto extraño en las aperturas de la red eléctrica ni TRENDEet.
- No coloque los dispositivos TRENDEet cerca de flamas abiertas (p. ej., fuego o velas).
- Evite que los dispositivos TRENDEet estén expuestos directamente a fuentes de calor (p. ej., luz solar directa o radiadores).

Consignes de sécurité



Avant d'utiliser votre appareil TRENDEet pour la première fois, il est indispensable de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement. Conservez les instructions dans un lieu sûr pour les consulter ultérieurement. Plusieurs produits TRENDEet sont prévus pour une utilisation en extérieur et supportent certaines conditions climatiques. Veuillez consulter la classe de protection IP (Ingress Protection) du produit et l'humidité ainsi que les plages de températures.

DANGERS dus à l'électricité

Avvertimento: Non aprire mai gli apparecchi TRENDEet. Ciò può causare un rischio d'elettrocuzione!

L'appareil n'est hors tension que lorsqu'il est débranché de l'alimentation secteur.

Aucun entretien physique des appareils TRENDEet n'est nécessaire.

Si des dégâts sont occasionnés, débranchez l'appareil TRENDEet de la prise de courant et contactez EXCLUSIVEMENT un technicien qualifié.

Par dépit, nous entendons:

- Le câble d'alimentation/la prise est abîmée/
- Si l'appareil a été immergé par un liquide (p. ex. pluie ou eau; sauf pour les produits prévus pour une utilisation en extérieur)
- L'appareil ne fonctionne plus
- Un dégât occasionné au boîtier de l'appareil

N'utilisez les appareils TRENDEet qu'en les connectant à une alimentation secteur.

Afin de déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur, enlever l'appareil lui-même ou débranchez-le de la prise de courant. La prise de courant et tous les appareils réseau connectés doivent rester facilement accessibles afin de débrancher la prise de courant rapidement en cas de besoin.

Les appareils TRENDEet sont conçus pour une utilisation en intérieur uniquement et dans un endroit sec (sauf ceux disposant d'une classe de protection pour une utilisation en extérieur). Pour nettoyer un appareil TRENDEet, débranchez-le tout d'abord de la prise de courant et utilisez uniquement un chiffon sec.

DANGERS due to a surchaffe

N'exposez jamais un appareil TRENDEet à des températures extrêmes (P. ex. lumière directe du soleil, feu ou autres sources de chaleur). Veuillez installer les produits bénéficiant d'une classe de protection pour l'extérieur dans un environnement se trouvant dans la gamme de température et d'humidité du produit.

Ne superposez pas plusieurs appareils TRENDEet.

Installez uniquement les appareils TRENDEet que dans des endroits disposant d'une ventilation adéquate (des fentes et des ouvertures sur le boîtier servent à la ventilation).

- Ne recouvrez pas les appareils TRENDEet lorsqu'ils sont en fonction.
- Ne placez aucun objet sur les appareils TRENDEet.
- N'insérez aucun objet étranger dans les ouvertures se trouvant sur les appareils TRENDEet.
- Ne placez pas les appareils TRENDEet à proximité d'une flamme (p. ex. un feu ou une bougie).
- N'exposez pas les appareils TRENDEet à la chaleur directe (p. ex. un radiateur ou la lumière directe du soleil).

Notas de segurança



Antes de usar o dispositivo TRENDEet pela primeira vez, é essencial ler e entender todas as instruções de segurança e operação. Guarde as instruções em um local seguro para consultas futuras.

Alguns produtos TRENDEet são classificados para aplicações externas e podem suportar certas intempéries.

Consulte a classificação de proteção de entrada (IP) e o intervalo de temperatura e umidade operacionais.

PERIGO devido à eletricidade

Advertência: Nunca abra os dispositivos TRENDEet. Isso gera risco de choque elétrico!

O dispositivo fica totalmente sem tensão apenas quando se retira o plugue da tomada da rede elétrica.

Não é necessário nenhum manutenção física nos dispositivos TRENDEet.

Se ocorrer algum dano, desconecte o dispositivo TRENDEet da tomada e entre em contato APENAS com um técnico qualificado.

Dano é definido como:

- Se o plugue/cabo de energia estiver danificado
- Se o dispositivo foi submerso em líquido (ex.: chuva ou água, exceto produtos classificados para aplicações em ambientes externos)
- Se o dispositivo estiver inoperante
- Se houver danos no alojamento do dispositivo

Opere os dispositivos TRENDEet apenas usando uma fonte de alimentação da rede elétrica.

Para desconectar os dispositivos da rede elétrica, remova o dispositivo propriamente dito ou seu plugue da tomada da rede elétrica. A tomada da rede elétrica e todos os dispositivos da rede conectados devem ser acessíveis facilmente para que você possa puxar o plugue rapidamente da rede elétrica se necessário.

Os dispositivos TRENDEet são projetados para uso em ambientes internos apenas e em locais secos (exceto aqueles que são classificados para aplicações externas).

Para limpar um dispositivo TRENDEet, desconecte-o da rede elétrica primeiro e use apenas uma toalha seca.

PERIGO devido ao superaquecimento

Nunca exponha os dispositivos TRENDEet ao calor extremo (por ex.: luz solar direta, fogo ou outras fontes de calor). Para produtos classificados para ambientes externos, instale o produto em um ambiente que esteja dentro dos seus intervalos de temperatura e umidade operacionais.

Não interconecte vários dispositivos TRENDEet.

Instale os dispositivos TRENDEet apenas em locais com ventilação adequada (as fendas e aberturas do alojamento são usadas para ventilação).

- Não cubra os dispositivos TRENDEet durante a operação.
- Não coloque nenhum objeto sobre os dispositivos TRENDEet.
- Não insira nenhum objeto estranho nas aberturas dos dispositivos TRENDEet.
- Não coloque dispositivos TRENDEet próximos de chamas abertas (p. ex., fogo ou velas).
- Não exponha os dispositivos TRENDEet a calor direto (ex.: radiador ou luz solar direta).

Sicherheitshinweise



Bevor Sie Ihr TRENDEet-Gerät zum ersten Mal benutzen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle Sicherheits- und Betriebshinweise gelesen und verstanden haben. Heben Sie die Anleitung für künftigen Gebrauch an einem sicheren Ort auf. Einige TRENDEet-Produkte sind für den Gebrauch im Freien geeignet und können bestimmten Witterungsbedingungen standhalten. Bitte prüfen Sie die Ingress Protection (IP)-Schutzklasse des Produkts sowie die Betriebstauglichkeit und den Temperaturbereich.

GEFAHR durch Elektrizität

Warnung: TRENDEet-Geräte sollten niemals geöffnet werden, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann!

Das Gerät ist nur dann spannungslos, wenn es von der Netzstromversorgung getrennt ist.

TRENDEet-Geräte erfordern keine physische Wartung.

Trennen Sie das TRENDEet-Gerät bei Beschädigung von der Steckdose ab und kontaktieren Sie AUSSCHLIESSLICH einen qualifizierten Techniker.

Als Beschädigung gilt Folgendes:

- Wenn das Stromkabel / der Stecker beschädigt ist
- Falls das Gerät in Flüssigkeit getaucht wurde (z.B. Regen oder Wasser; mit Ausnahme von Produkten, die für den Gebrauch im Freien geeignet sind)
- Wenn das Gerät nicht funktioniert ist
- Wenn das Gehäuse des Geräts beschädigt wurde

Betreiben Sie TRENDEet-Geräte nur über eine Netzstromversorgung.

Um Geräte von der Netzstromversorgung zu trennen, entfernen Sie das Gerät selbst oder dessen Netzstecker von der Steckdose. Die Steckdose sowie alle verbundenen Netzwerkgeräte sollten leicht zugänglich sein, damit Sie den Netzstecker bei Bedarf schnell herausziehen können.

TRENDEet-Geräte sind nur für den Innengebrauch an einem trockenen Ort vorgesehen (mit Ausnahme von Produkten, die für den Gebrauch im Freien geeignet sind).

Trennen Sie ein TRENDEet-Gerät zur Reinigung zuerst von der Netzstromversorgung und benutzen Sie nur ein trockenes Handtuch.

GEFAHR durch Überhitzung

Setzen Sie ein TRENDEet-Gerät niemals extremer Hitze aus (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer oder andere Wärmegewölle). Bitte installieren Sie Produkte, die für den Gebrauch im Freien vorgesehen sind, in einer Umgebung, die den Betriebstemperatur- und Feuchtigkeitanforderungen entspricht.

Verbinden Sie nicht mehrere TRENDEet-Geräte.

Installieren Sie TRENDEet-Geräte nur an Standorten mit ausreichender Lüftung (die Schlitze und Öffnungen am Gerät dienen der Lüftung).

- Decken Sie TRENDEet-Geräte im laufenden Betrieb nicht ab.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf TRENDEet-Geräte.
- Stacken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen von TRENDEet-Geräten.
- Platzieren Sie TRENDEet-Geräte nicht neben offenen Flammen (z.B. Kaminfeuer oder Kerzen)
- Setzen Sie TRENDEet-Geräte keiner direkten Hitze aus (z.B. Heizkörper oder direkte Sonneneinstrahlung).

Nota di sicurezza



Prima di utilizzare il dispositivo TRENDEet per la prima volta, è indispensabile leggere e comprendere tutte le istruzioni operative e sulla sicurezza. Mantenere le istruzioni in un luogo sicuro per futuro riferimento.

Alcuni prodotti TRENDEet sono classificati per applicazioni in esterno e possono supportare determinate condizioni climatiche.

Fare riferimento alla classificazione Ingress Protection (IP) del prodotto e al range di umidità e temperatura di esercizio.

PERICOLO dovuto all'elettricità

Avvertenza: Non aprire per nessun motivo i dispositivi TRENDEet. In caso contrario esiste il rischio di shock elettrico.

Il dispositivo è privo di voltaggio solo quando scollegato dalla rete elettrica principale.

Non è necessaria alcuna manutenzione fisica dei dispositivi TRENDEet.

Qualora si verificasse un danno, scollegare il dispositivo TRENDEet dalla presa elettrica e contattare ESCLUSIVAMENTE un tecnico qualificato.

Per danno si intende:

- Se il cavo di alimentazione/ripina è danneggiata
- Se il dispositivo è stato immerso nel liquido (p.e. pioggia o acqua; a eccezione dei prodotti che sono classificati per applicazioni in esterno)
- Se il dispositivo è inutilizzabile
- Se l'allojamento del dispositivo è danneggiato

Utilizzare i dispositivi TRENDEet utilizzando solo la rete elettrica domestica.

Per scollegare i dispositivi dall'alimentazione elettrica, rimuoverli il dispositivo stesso o la sua spina dalla presa a parete. La presa elettrica e tutti i dispositivi collegati devono essere facilmente accessibili in modo tale da poter scollegare rapidamente la spina di corrente in caso di necessità.

I dispositivi TRENDEet sono concepiti per uso interno esclusivamente e in un luogo asciutto (a eccezione di quelli classificati per applicazioni in esterno).

Per pulire un dispositivo TRENDEet, scollegarlo dall'alimentazione elettrica per prima cosa e usare un panno asciutto.

PERICOLO dovuto ai surriscaldamento

Non esporre mai i dispositivi TRENDEet al caldo estremo (p. es. luce solare diretta, fuoco o altre fonti di calore). Per i prodotti classificati per esterno, installare il prodotto in un ambiente che si trovi entro il range di temperatura e umidità di esercizio del prodotto.

Non interconnettere tra loro più dispositivi TRENDEet.

Installare i dispositivi TRENDEet solo in luoghi con un'adeguata ventilazione (slot e aperture sull'allojamento sono usate per la ventilazione).

- Non coprire i dispositivi TRENDEet mentre sono in funzione.
- Non posizionare oggetti sui dispositivi TRENDEet.
- Non inserire corpi estranei all'interno delle aperture dei dispositivi TRENDEet.
- Non posizionare i dispositivi TRENDEet in prossimità di fiamme libere (p. es. fuoco o candele).
- Non esporre i dispositivi TRENDEet al calore diretto (p. es. radiatore o luce solare diretta).