

# TRENDNET®



Руководство по быстрой установке

TV-NVR216 / TV-NVR216D4

# Содержание

---

## **1 Русский**

1. Установка
2. Установка оборудования
3. Начать запись
4. Мгновенное воспроизведение

# 1. Установка


## Содержимое упаковки

- TV-NVR216 / TV-NVR216D4
- Кабель для передачи данных SATA
- SATA шнур питания
- Оптическая мышь
- Дистанционное управление
- Руководство по установке
- Кабель питания (1.83m / 6ft)
- HDMI кабель (1,8 м/ 6 ф)
- Сетевой кабель (1,8 м/ 6 ф)


## Требования к установке

- Монитор/телевизор с подключением VGA или HDMI

### Задняя панель



## 2. Установка оборудования




**Примечание:** Следующие этапы установки поддерживают автономную настройку БЕЗ проводного подключения к сети. Если необходимо настроить Сетевой видеореги́стратор (NVR) с проводным сетевым соединением (для удаленного доступа через Интернет), перейдите к руководству пользователя для соответствующих шагов настройки (не продолжайте данную быструю настройку).


## 2.1 Установка жесткого диска

### Примечание:


- Для моделей Сетевого видеорегистратора (NVR) с установленным жестким диском перейдите, пожалуйста, к разделу 2.2, если Вы не добавляете другой жесткий диск.
- Статическое электричество может повредить TV-NVR216 / TV-NVR216D4. Перед тем, как обращаться с устройством, разрядите статическое электричество или используйте антистатический браслет.
- Сетевой TV-NVR216 / TV-NVR216D4 поддерживает диски SATA I и II.
  1. Снимите фиксирующие винты с верхней панели TV-NVR216 / TV-NVR216D4.




2. Сдвиньте крышку с устройства, потянув верхнюю крышку к задней панели.



3. Прикрепите SATA кабели данные и питания к жесткому диску, затем подсоедините кабель SATA и молекс-соединение или блок управления.




4. Подключите жесткие диски к гнездам для дисков моделей TV-NVR216 / TV-NVR216D4 с помощью 4 крепежных винтов, завинчивая от нижней части моделей TV-NVR216 / TV-NVR216D4 в корпус жесткого диска.




5. Сдвиньте верхнюю крышку обратно на Сетевой видеорегистратор TV-NVR208 и установите фиксирующие винты на место.

## 2.2 Hardware Installation


1. Подключите кабель HDMI или кабель VGA (не входит в комплект) от дисплея к порту HDMI или VGA Сетевого видеорегистратора TV-NVR216 / TV-NVR216D4 на задней панели.



2. Подключите прилагаемую мышь к переднему или заднему порту USB на Сетевом видеорегистраторе TV-NVR216 / TV-NVR216D4.




3. Подключите адаптер питания или шнур питания (задняя панель), а затем включите устройство в электрическую розетку.



4. Включите выключатель питания, подключите камеру TRENDnet с питанием по Ethernet (PoE) (т. е. TV-IP314PI) к любому из сетевых портов с питанием по Ethernet (PoE) на задней панели TV-NVR216 / TV-NVR216D4.

5. Переключите выключатель питания, расположенный на задней панели, в положение "Включено".




Сетевой порт с питанием по Ethernet (PoE)



## 2.3 Настройка системы

1. В выпадающем списке выберите нужный язык системы и нажмите "Применить".



2. Снимите флажок "Запустить мастера установки при запуске устройства?", чтобы пропустить процесс настройки при каждом включении TV-NVR216 (опция), а затем нажмите "Далее".




3. Нажмите на поле пароля, чтобы открыть экранную клавиатуру. Введите пароль администратора по умолчанию: **admin**
4. Измените пароль по умолчанию, установив флажок "**Новый пароль администратора**".
5. Используйте экранную клавиатуру и введите новый пароль администратора, затем введите новый пароль еще раз в окне "**Подтверждение**".


**Примечание:** Новый пароль должен быть от 8 до 16 символов и должен содержать как минимум одно из следующих:

- Специальный символ (!, @, #, \$)
- Буквенно-цифровой знак (1, 2, 3 и т. д.)
- Прописную букву


6. Нажмите на «**Далее**».




7. Нажмите на "**Часовой пояс**", чтобы выбрать Ваш часовой пояс.



8. Нажмите на "**Формат даты**", чтобы выбрать формат.




9. Нажмите на "**Дата системы**", чтобы установить дату.



- Выберите год, щелкнув на стрелку слева или справа от года.
- Выберите месяц, щелкнув на стрелку слева или справа от месяца.
- Выберите день, щелкнув на дату.


10. Нажмите на **"Время системы"**, чтобы установить время. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы настроить часы, минуты и секунды, используя 24-часовой формат.

11. Нажмите на **"Далее"**.



12. Выберите, на какой жесткий диск Вы хотите записывать. (Инициализируйте и форматируйте его, если это необходимо), а затем нажмите на **"OK"**.


**Примечание:** Более подробную информацию о записи на дополнительный жесткий диск можно посмотреть в Руководстве пользователя.




13. Когда настройка оборудования будет завершена, Вы попадете в режим **"Live View"**.

### 3. Начать запись

1. В режиме "Live View" используйте мышь и щелкните правой кнопкой мыши в любом месте экрана.



2. На экране появится короткое меню. Выберите "**Начать запись**" и нажмите на "**Непрерывная запись**".



3. Нажмите "**Да**", чтобы подтвердить непрерывную запись. (Дополнительные функции видеозаписи описаны в Руководстве пользователя).

## 4. Моментальное воспроизведение

1. В режиме "Live View" нажмите на (левую кнопку) на дисплее, который Вы хотите воспроизвести.



2. Нажмите на "Моментальное воспроизведение", чтобы воспроизвести последние 5 минут записи.



Дополнительные функции видеозаписи описаны в Руководстве пользователя.

## Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit. Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA