

TW100-S4W1CA

Breitband-Router

(mit 4-Port Switch)


(Ver. E)

Installationskurzanleitung

QIG-SS07232003

SCHRITT 1: ANSCHLUSS DER GERÄTE

Bild 1




** Schalten Sie Ihr DSL-/Kabelmodem ein

- 1-1. Schließen Sie den Netzadapter an die Buchse des Routers und die Steckdose an.
⇒ Die LED **Power** (Stromversorgung) leuchtet auf.
- 1-2. Benutzen Sie das beigegefügte UTP RJ-45 Netzwerkkabel, schließen Sie ein Ende an den Internet-Port des Routers und das andere an den Netzwerk-Port des DSL-/Kabelmodems an.
⇒ Die LED **Internet** leuchtet auf.
- 1-3. Benutzen Sie ein Netzwerkkabel und verbinden Sie den Ethernet-Netzwerk-Port Ihres PC mit einem der LAN-Ports (L1 ~ L4) des Routers.
⇒ Die LED des **LAN-Ports** leuchtet, in den Sie das Kabel eingesteckt haben.

SCHRITT 2: SCHNELLINSTALLIERUNGS-WIZARD

Anmerkung: Zur Konfiguration dieses Gerätes über Web-Browser müssen Sie Internet Explorer (IE) 4.01 oder höher benutzen.


1. Laden Sie die Installierungs-CD-ROM in einen der Computer im Schritt 1-3. *Die Selbststartdatei der CD-ROM läuft ab und zeigt automatisch den Menü-Schirm.*




2. Wählen Sie **Quick Setup Wizard** (Schnellinstallierungs-Wizard).
3. Für **Kabelmodem** (IP-Adresse dynamisch/automatisch von dem Internet-Dienstleister erhalten), **DSL-Modem** mit **PPPoE** Client-Anmeldesoftware (erfordert Benutzernamen und Passwort von dem Internet-Dienstleister) und Benutzer **fester IP-Adressen**, wählen Sie bitte „Automatic Setup“ (automatische Installation), klicken Sie auf „Next“ (Weiter) und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation des Routers.

Anmerkung: „Automatische Installation“ kann einige Minuten dauern; warten Sie bitte, bis das Programm Sie zur nächsten Handlung auffordert.

Falls die „automatische Installation“ nicht erfolgreich war, wiederholen Sie bitte den Vorgang oder wählen Sie „Manual Setup“ (Manuelle Installation), wählen Sie Ihren Dienst und fahren Sie mit der Installation fort.




3-1. Für Benutzer von **Kabelmodem** (dynamische IP): Nach Auswahl der „Automatischen Installation“ stellt das Programm automatisch Ihre Verbindung fest und beendet die Installation für Sie.



3-2. Für Benutzer von **DSL-Modem** mit **PPPoE** Client-Anmeldesoftware: Das Programm fordert Sie auf, Benutzernamen und Passwort einzugeben; geben Sie das Passwort erneut ein, um das eingegebene zu bestätigen, und klicken Sie dann auf „Next“ (Weiter).

Anmerkung: „Service-Name“ wird normalerweise nicht verlangt.



3-3. Für Benutzer von **Fester IP**: Erfragen Sie bitte bei Ihrem Dienstleister die IP-Adresse, Netzadresse-Maskierung, Gateway- und DNS- (Primär- und Sekundär-) Adressen, geben Sie diese hier ein und klicken Sie auf „Next“ (Weiter).

Anmerkung: “Geräte-/Computername normalerweise nicht verlangt.

Enter appropriate information to the fields.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Device/Computer Name | UNTITLED |
| IP Address | 192 . 168 . 1 . 63 |
| SubnetMask | 255 . 255 . 255 . 0 |
| Gateway | 192 . 168 . 1 . 254 |
| DNS Primary | 202 . 66 . 99 . 1 |
| DNS Secondary | 202 . 66 . 99 . 2 |

Wizard For Router Installation

Last | Next | Quit

3-4. Klicken sie nach Beendigung des Vorgangs auf „Yes, I want to restart my computer now“ (Ja, ich will jetzt meinen PC neu starten).

Broadband Router setup has been completed. Press Finish to store all configurations to the device.

Your PC has been re-configured to obtain its IP settings from Broadband Router using DHCP protocol. You must reboot the PC to take advantage of the new setting. Otherwise your PC may not be able to access the Internet through Broadband Router.

Yes, I want to restart my computer now.


No, I will restart my computer later.

Wizard For Router Installation


Last | Next | Quit

Wenn der Computer wieder gestartet ist, können Sie den Web-Browser öffnen und durch das Internet surfen.

4. Für Benutzer von „**DSL Modem mit PPTP** Anmelde-Client (dynamischer DSL Modus)“: Wählen Sie bitte „Manual Setup“ und klicken Sie auf „Next“ (Weiter).




- 4-1. Wählen Sie „PPTP“ und klicken Sie auf „Next“; das Programm öffnet den Web-Browser und gibt die Konfigurationsseite des Routers ein.




- 4-2. Lassen Sie im Fenster zur Eingabe von Benutzernamen und Passwort alles frei und klicken Sie auf „Ok“ (als Vorgabe hat der Router weder Benutzernamen noch Passwort).

4-3. Unter dem Titel „Internet-Port“, klicken Sie auf den Pfeil für das Ablaufmenü und wählen Sie „PPTP DSL dynamic Mode“.



4-4. Vervollständigen Sie die auf dieser Seite verlangte Information und klicken Sie unten auf „Save“ (Speichern). Ihr Internet-Dienstleister sollte Ihnen die gesamte Information besorgen, die Sie zum Ausfüllen dieser Seite benötigen. Lassen Sie die Abschnitte, bei denen Sie nicht sicher sind, was einzugeben ist, so wie sie sind (Vorgabe).




SCHRITT 3: ÜBERPRÜFEN DER INTERNET-VERBINDUNG

Nach erfolgter Installation können Sie einen neuen Browser öffnen und im Internet surfen. Sollte der Browser beim Öffnen der Web-Seite versagen, können Sie die Verbindung überprüfen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- 3-1. Tippen Sie in das „Adressenfeld“ des Browsers **192.168.1.254** und klicken Sie „Go“.
- 3-2. Lassen Sie „Benutzernamen“ und „Passwort“ frei und klicken Sie auf „OK“.
- 3-3. Wählen Sie oben rechts am Schirm das Etikett **Network status** (Netzwerkstatus).
- 3-4. Suchen Sie auf dem Schirm die „IP-Adresse“; wenn sie etwas anderes als 0.0.0.0 zeigt, ist die Internetverbindung hergestellt. Falls die IP-Adresse 0.0.0.0 ist (wie unten dargestellt), wiederholen Sie den Installationsvorgang.

Bild 3



Technische Unterstützung

Die neueste Software und Anwenderdokumentation finden Sie auf der **TRENDware Web-Site**. TRENDware stellt allen Kunden für die Dauer der Garantiezeit dieses Produkts **freie technische Unterstützung** bereit.

TRENDware Technische Unterstützung

Tel: +1-310-891-1100

Fax: +1-310-891-1111

E-Mail: support@trendware.com

www.trendware.com

Unterstützungszeit: 7:30 ~ 18:00 Uhr, Mo ~ Fr (außer Feiertagen)