



Ghid de instalare in limba romana

TW100-S4W1CA

Table of Contents

Româna	1
1. Înainte de a începe instalarea	1
2. Instalarea hardware	2
3. Configurarea router-ului	3
Mod de rezolvare a problemelor ce ar putea sa apara	5

1. Înainte de a începe instalarea



Continutul pachetului


- TW100-S4W1CA
- CD-ROM cu Manualul utilizatorului
- Ghid de instalare rapida
- 1 x cablu Ethernet RJ-45
- Adaptor de alimentare de CA (5 V, 2.5 A)

Cerinte de sistem

- Calculator cu adaptor de retea cu fir sau wireless instalat corespunzator
- Browser web: Internet Explorer (5.0 sau o versiune mai noua)
- Internet cu banda larga
- Modem prin cablu sau DSL instalat

Aplicatie


4-Port Cable/DSL Broadband Router (TW100-S4W1CA)



2. Instalare hardware


Nota: Strângeți toate informațiile referitoare la conexiunea Internet de care dispuneți înainte de a începe. Dacă este necesar, contactați provider-ul Dvs. de servicii Internet.

1. Verificați dacă aveți conexiune Internet la conectarea PC-ului Dvs. la modem-ul cablu sau DSL de care dispuneți.



2. Conectați un capăt al cablului RJ-45 la port-ul WAN al TW100-S4W1CA (port-ul albastru). Conectați celălalt capăt al cablului la modem-ul Dvs.

3. Conectați un capăt al cablului RJ-45 la unul dintre port-urile LAN ale TW100-S4W1CA's LAN ports (porturile galbene). Conectați celălalt capăt al cablului la port-ul Ethernet al PC-ului Dvs.




4. Conectați adaptorul de alimentare cu CA la router și apoi la o priză de curent electric.

5. Verificați ca următoarele LED-uri de pe suprafața carcasei TW100-S4W1CA să fie aprinse: **Power**, **LAN**, și **WAN**.

3. Configurarea router-ului

1. Deschideți browser-ul, tastați **http://192.168.0.1** în spațiul pentru adresă, apoi apăsați tasta **Enter**.




2. Introduceți **User Name** și **Password**, apoi executați click pe **LOGIN**.
User Name: Admin
Prin setare implicită, nu este nicio parolă.



3. Executați click pe **Quick Setup**.



4. Selectați Time Zone corespunzător și apoi executați click pe **Next**.



5. Selectați tipul corespunzător de conexiune Internet



6. Configurați setările bazându-vă pe informațiile obținute de la ISP-ul Dvs. Urmați instrucțiunile wizard-ului pentru a încheia configurarea.




Configurarea a luat acum sfârșit.

Pentru informații detaliate referitoare la configurarea și la setările avansate ale **TW100-S4W1CA**, vă rugăm să consultați secțiunea Mod de rezolvare a unor probleme ce ar putea să apară, CD-ROM-ul cu Ghidul utilizatorului sau situl web al TRENDnet, la adresa <http://www.trendnet.com>.

P1: Am tastat `http://192.168.1.1` în spațiul pentru adresă al Internet browser-ului meu, dar mi-a apărut un mesaj de eroare care spune “The page cannot be displayed” (pagina nu poate fi arătată). Cum pot să accesez pagina de configurare a TW100-S4W1CA?

R1: Unu: verificați iar setările hardware urmând instrucțiunile din secțiune 2. Doi: asigurați-vă că LED-urile LAN și WLAN sunt aprinse. Trei: asigurați-vă că setările TCP/IP sunt pe **Obtain an IP address automatically** (vezi pașii de mai jos).

1. Mergeți în **Control Panel**, dublu-click pe iconița **Network Connections**, click-dreapta pe iconița **Local Area Connection**, iar apoi executați click pe **Properties**.



2. Executați click pe **Internet Protocol (TCP/IP)**, iar apoi pe **Properties**. Executați click pe **Obtain an IP address automatically**.



Patru: apăsați butonul de reset de pe suprafața carcasa TW100-S4W1CA timp de 15 secunde.

P2: Nu sunt sigur de tipul de cont de Internet de care dispun pentru conexiunea mea cablu/DSL. Cum pot să aflui acest lucru?

R2: Contactați departamentul de asistență al provider-ului Dvs. de servicii de Internet pentru a obține aceste informații.

P3: Am parsurs pșii din Ghidul de instalare rapidă, dar nu mă pot conecta la Internet. Ce ar trebui să fac?

R3: Unu: verificați dacă puteți să vă conectați la Internet prin intermediul unei conexiuni direct la modem. Doi: contactați provider-ul Dvs. de servicii Internet și verificați dacă toate informațiile pe care le aveți referitoare la setările conexiunii Internet sunt corecte. Trei: resetați modem-ul și router-ul de care dispuneți. Întrerupeți alimentarea modem-ului și a router-ului prin scoaterea ștecherului din priză. Așteptați timp de 30 de secunde, apoi reconectați modem-ul la rețeaua de alimentare cu curent electric. Așteptați ca modem-ul să atingă starea de funcționare completă, iar apoi realimentați și router-ul.

În cazul în care încă mai întâmpinați probleme sau aveți întrebări referitoare la **TW100-S4W1CA**, vă rugăm să contactați Departamentul de Asistență Tehnică al TRENDnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA