



Quick Installation Guide



TEW-664UB

H/W: V1

Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation	2
3. Verwendung des drahtlosen Adapters	8
Troubleshooting	9

1. Bevor Sie anfangen




Packungsinhalt

- TEW-664UB
- Treiber- und Dienstprogramm-CD
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- USB-Verlängerungskabel

Systemanforderungen

- USB-Port: 1.1 oder 2.0
- CD-ROM-Laufwerk
- Prozessor: 300 MHz oder schneller / 800MHz oder schneller (Windows Vista)
- Speicher: 256MB RAM oder mehr / 512MB RAM oder mehr (Windows Vista)
- Windows 2000/XP/Vista

Anwendung



2. Installation


Wichtig! Verbinden Sie den drahtlosen USB-Adapter NICHT mit dem Computer, bevor Sie dazu aufgefordert werden.

1. Legen Sie die **Treiber- und Dienstprogramm-CD** in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.



Windows Vista

2. Klicken Sie auf **Run autorun.exe** (setup.exe ausführen) (nur Windows Vista).



Windows XP

2. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.


Windows 2000

2. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

3. Klicken Sie dann auf **Install Utility & Driver** (Treiber- und Dienstprogramm-CD).




4. Klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).
Und Folgen Sie den Anweisungen
des **Installationsassistenten**.



Windows Vista

5. Klicken Sie dann
auf **Next** (Weiter).




Windows XP

5. Fahren Sie mit
Schritt 8 fort.


Windows 2000

5. Fahren Sie mit
Schritt 8 fort.

6. Klicken Sie auf **Install this driver
software anyway** (Treibersoftware
dennoch installieren). (Windows
Vista).



7. Klicken Sie auf **Finish**
(Fertigstellen) (Windows Vista).



Windows Vista

8. Fahren Sie mit Schritt 9 fort.

Windows XP

8. Klicken Sie auf **Continue Anyway** (Vorgang dennoch fortsetzen).




Windows 2000

8. Klicken Sie auf **Yes (Ja)**.



9. Klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen).



10. Nehmen Sie die **Treiber- und Dienstprogramm-CD-ROM** aus dem CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.



11. Verbinden Sie den Funkadapter mit einem verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers.



Windows Vista

12. Die Treiber werden automatisch installiert.

Windows XP

12. Jetzt erscheint der **Found New Hardware Wizard** (Assistent „Neue Hardwarekomponente gefunden“). Markieren Sie **No (Nein)** und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.

Windows 2000

12. Klicken Sie auf **Yes (Ja)**.



Windows Vista

13. Der Treiber ist jetzt vollständig installiert. Gehen Sie zu Abschnitt 3 **Verwendung des drahtlosen Adapters**.

Windows XP

13. Markieren Sie **Install the software automatically** (Software automatisch installieren) und klicken Sie auf **Next** (Weiter).



Windows 2000

13. Der Treiber ist jetzt vollständig installiert. Gehen Sie zu Abschnitt 3 **Verwendung des drahtlosen Adapters**.

14. Klicken Sie auf **Continue Anyway** (Vorgang dennoch fortsetzen).



Windows XP

15. Klicken Sie auf
Finish
(Fertigstellen).



Ihre Installation ist beendet!

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des **TEW-664UB** finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von Trendnet unter <http://www.trendnet.com>.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register
Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts

3. Verwendung des drahtlosen Adapters


1. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Wireless Configuration Utility** (Dienstprogramm für drahtlose Konfigurationen) in der rechten unteren Bildschirmcke.



2. Klicken Sie auf **Site Survey** (Standort-Übersicht). Wählen Sie das gewünschte drahtlose Netzwerk aus und klicken Sie auf **Connect**.



3. Wenn an Ihrem Access Point die Verschlüsselung aktiviert ist, wählen Sie die **Authentifizierung** und Verschlüsselung aus, geben den Schlüssel ein und klicken dann auf **Apply** (Übernehmen) (im Beispiel: WPA-PSK).



Die drahtlose Verbindung ist jetzt vollständig konfiguriert.

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des **TEW-664UB** finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von Trendnet unter <http://www.trendnet.com>.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register
Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts

Q1: I inserted the Utility & Driver CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive and the installation menu does not appear automatically. What should I do?

A1: For Windows 2000/XP, if the installation menu does not appear automatically, click **Start**, click **Run**, and type **D:\autorun** where "**D**" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard. For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click **Start**, click the **Start Search** box, and type **D:\autorun.exe** where "**D**" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

Q2: I completed all the steps in the quick installation guide, but my Wireless USB Adapter is not connecting to my access point. What should I do?

A2: First, verify that the **SSID** matches your wireless router or access point's **SSID**. Second, please check with your network administrator for security key in order to access a secured wireless access point or router. Please refer to the User's Guide for more information regarding wireless network security. Third, check your TCP/IP properties to ensure that Obtain an IP address automatically is selected. Fourth, double-click the Wireless Configuration Utility icon, click Site Survey and then click Refresh to check and see if there are any available wireless networks listed.

Q3: Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?

A3: First, make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this quick installation guide. Second, you must complete the installation of the Wireless Configuration Utility (as described in Section 2) before connecting the Wireless USB Adapter to your computer. Third, connect the Wireless USB Adapter to a different USB port on your computer.

Q4: I cannot open the Wireless Configuration Utility. What should I do?

A4: Access your device manager to make sure the adapter is installed properly. If you see a networking device with a yellow question mark or exclamation point, you will need to reinstall the device and/or the drivers. To access the device manager on Windows 2000/XP, right-click **My Computer**, click **Properties**, click the **Hardware** tab, and then click **Device Manager**. To access the device manager on Windows Vista, right-click **Computer**, click **Properties** and then click **Device Manager**.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TEW-664UB**, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA