

TK-206i

**2-Port USB KVM Switch
User's Guide**

**Le Guide de l'utilisateur du
Le Switch KVM TK-206i à 2 ports USB**

**Diese Benutzeranleitung
Der 2-fache USB-KVM-Umschalter**

**Esta guía del usuario
El conmutador TK-206i de 2 puertos USB KVM**

**2-портовый USB KVM-коммутатор
Руководство пользователя**

Version 07.02.04



TRENDnet[®]
TRENDware, USA
What's Next in Networking

Table of Contents

Español	1
1. Preparación para la instalación	1
2. Introducción	2
3. Instalación	3
4. Funcionamiento	4
Specifications	6
Troubleshooting	7

1. Preparación para la instalación

Verificación de los contenidos del paquete

Verifique que su caja contiene todo lo que incluimos en ella:



TK-206i



guía del usuari

El conmutador TK-206i de 2 puertos USB KVM es compatible con prácticamente cualquier PC y sistema operativo. Sólo necesita un monitor, un teclado PS/2 y un ratón PS/2.

2. Introducción

Compatibilidad de Hardware

El conmutador TK-206i de 2 puertos USB KVM es compatible con todas las plataformas más populares, incluidas PC, Macintosh G3/G4 e iMac. El TK-206i es compatible con prácticamente todos los ratones PS/2, incluidos los ratones Intellimouse de Microsoft, Optical Mouse de Microsoft y Net Mouse de Logitech.

Compatibilidad de Software

El conmutador TK-206i de 2 puertos USB KVM no requiere ninguna unidad o software. Es compatible con los siguientes sistemas operativos: Windows 98/ME/2000/XP/2003 Server, Linux y Mac OS.

Plug-and-Play y Hot-Pluggable


El conmutador TK-206i de 2 puertos USB KVM se conecta a su PC a través de la interfaz USB 1.1 para una funcionalidad "Plug-and-Play" conveniente y hot-pluggable.

Comandos hotkey

Los comandos hotkey le permiten la conexión entre sus diferentes PCs de manera rápida y fácil.

3. Instalación

1. Apague ambos PCs y sus periféricos y desconecte todos los cables de alimentación.
2. Conecte el teclado compartido, el monitor y el ratón a sus respectivos puertos en el conmutador KVM. Las entradas del TK-206i están codificadas en colores para su propia comodidad.
3. Conecte cada juego de cables KVM al puerto USB de cada PC y a los conectores de vídeo.
4. Encienda ambos PCs. Después de que ambos PCs se hayan iniciado completamente, podrá comenzar a trabajar con el conmutador KVM. **La instalación de la unidad ha finalizado.**



4. Funcionamiento

Para alternar entre ambos PCs, debe utilizar los comandos hotkey.

Comandos Hotkey


Un comando hotkey del teclado consiste en pulsar tres teclas:
Consulte la siguiente página para más información.

Comando Hotkey = ScrLk + ScrLk + Tecla(s) de comando



Después de pulsar la tecla ScrLk, dispone de 2 segundos para pulsar la tecla ScrLk otra vez. Ahora dispone de 2 segundos para presionar una tecla de comando. Si usted no pulsa una tecla en el plazo de 2 segundos, el conmutador saldrá del modo hotkey.

NOTA: Usuarios de MAC

Información para asignación del teclado estándar PC al teclado de MAC:




Hoja de referencia rápida para el TK-206i

Comando	Hotkeys	Descripción
Seleccione PC	ScrLk + ScrLk + X ¹ (x es una tecla de número de la primera línea) x = 1 - 2 para el número de canal de la PC	Seleccione el canal PC activo.
Próximo canal PC inferior	ScrLk + ScrLk +  (flecha arriba)	Seleccione el siguiente canal PC inferior conectado.
Próximo canal PC superior	ScrLk + ScrLk +  (flecha abajo)	Seleccione el próximo canal PC superior conectado.
Auto-exploración	ScrLk + ScrLk + S	Auto-exploración a través de cada canal para una rápida lectura en pantalla de cada canal.
Detener Auto-exploración	Press any key on keyboard	Finalizar actividad de Auto-exploración.

NOTA

- Tenga en cuenta que x equivale a una tecla de número para el número de puerto seleccionado. (x = 1 ó 2). Utilice solamente las teclas de número de La línea superior del teclado.

Convención Hotkey:

La pulsación de la tecla hotkey  indica que debe pulsar la tecla individual consecutivamente una después de otra, no simultáneamente.

Los usuarios de Mac deben tener en cuenta:

la asignación del teclado estándar PC al teclado MAC:

ScrLk + ScrLk + C =  CD/DVD drive eject key

ScrLk + ScrLk + F10 = F13

ScrLk + ScrLk + F11 = F14

ScrLk + ScrLk + F12 = F15

Specifications

Computer Connections:	2
USB Interface:	USB 1.1 Specifications Compliant
KVM Cable:	2 sets of integrated 1.5 M (4.8 ft) KVM Cables
KVM Cable Connectors:	2 x USB Type A 2 x USB HDB 15-pin male
Console Port Connectors:	1 x PS/2 Keyboard 6-pin mini din female 1 x PS/2 Mouse 6-pin mini din female 1 x VGA HDB 15-pin female
Port Selection:	Hot-Key Commands
Auto-Scan Intervals:	10 seconds
Keyboard/Mouse Conversion:	USB to PS/2
Power Type:	USB Interface Power
Dimensions:	62 x 62 x 26 mm (2.44 x 2.44 x 1.03 inches)
Weight:	Approx. 160g. (5.64 Oz.)
Operating Temperature:	0° ~ 40°C (32° ~ 104° F)
Storage Temperature:	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140° F)
Humidity:	0%~90%, Non-Condensing
Certifications:	FCC and CE

Troubleshooting

Q1: Where is the power supply? I did not find one in the box.

A1: The TK-206i does not require a power supply. It draws power from your computer's USB connections. As long as your KVM switch is connected to the USB port, it will receive the necessary power to function.

Q2: I have the KVM switch connected properly, but my keyboard and mouse don't work.

A2: Please make sure your USB port is working properly by testing it with your other USB devices. Once you confirm that the USB port is functional, please reboot your computers, and try to use the KVM switch again.

Q3: Can I connect and disconnect the USB cables while the computers are turned on?

A3: Yes, you can connect or disconnect the USB cables while the computers are turned on, because the USB interface is Plug-and-Play and Hot-Pluggable.

Q4: Will the KVM switch remember the keyboard settings between computers?

A4: Yes, the KVM switch will remember the keyboard settings when switching between your computers. (i.e.: Cap lock, Num key, etc.)

Q5: How do I switch from one computer to another with the KVM switch?

A5: Because the TK-206i KVM switch supports Hot-Key commands, you can use a Hot-Key command to switch between 2 computers. See the reverse side of this sheet for a chart of all Hot-Key commands.

If you have further questions, please contact Trendware's Technical Support Department.

Contact Technical Support

Telephone: +1-310-626-6252
Fax: +1-310-626-6267
Website: www.TRENDNET.com
E-mail: support@trendware.com

Technical Support Hours

7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Pacific Standard Time (except holidays)

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.





TRENDware, USA

What's Next in Networking

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware's website at <http://www.TRENDNET.com>

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street

Torrance, CA 90505

<http://www.TRENDNET.com>