

TRENDnet®



Quick Installation Guide

TPE-TG82ES (V2) / TPE-TG182ES (V1) / TPE-TG262ES (V1)

Table of Contents

1 Français

1. Avant de commencer
2. Références rapides
3. Installation et configuration du matériel

<https://www.trendnet.com/qig/1070>



1. Avant de commencer

Contenu de l'emballage


- TPE-TG82ES (V2) / TPE-TG182ES (V1) / TPE-TG262ES (V1)
- Guide d'installation rapide
- Connecteur (55V DC, 1.3A) (TPE-TG82ES)
- Cordon d'alimentation

Préalables à l'installation


- Un ordinateur avec un port Ethernet et le navigateur Web
- Câble réseau

2. Références rapides


Remarque: Le modèle de switch peut être différent de celui montré dans l'exemple ci-dessous.



3. Installation et configuration du matériel



3. Assignez une adresse IP statique à l'adaptateur réseau de votre ordinateur dans le sous-réseau de 192.168.10.x (p. ex. 192.168.10.25) et un masque sous réseau de 255.255.255.0.
4. Ouvrez votre navigateur, entrez l'adresse IP du switch dans la barre d'adresse et appuyez sur **Enter** (Entrée). L'adresse IP par défaut est 192.168.10.200.



5. Saisissez le **User Name** (nom d'utilisateur) et le **Password** (mot de passe), ensuite cliquez sur **LOGIN**. Par défaut:

User Name (Nom d'utilisateur): **admin**

Password (Mot de passe): **admin**

Remarque: Le nom d'utilisateur et le mot de passé sont sensibles à la case.

User Name: _____

Password: _____

LOGIN

6. Cliquez sur **System** (Système) et ensuite sur **IPv4 Setup** (Configuration Ipv4).

7. Configurez le switch afin qu'il corresponde aux exigences de votre réseau. Cliquez sur **Apply** (Appliquer).

Remarque: Après avoir cliqué sur Apply (Appliquer), vous devrez vous reconnecter à la page de gestion du switch en utilisant la nouvelle adresse IP.

System

Switch Info

System

- System Management
- IPv4 Setup
- Administration
- Time and
- SNMP
- Global Settings
- Community Table Settings
- Host Settings
- Statistics
- IEEE 802.3az IEEE

Network

IPv4 Setup

IPv4 Setup

System MAC Address: 00:23:79:00:23:79

System IP Address: 192 168 10 200

System Subnet Mask: 255 255 255 0

System Default Gateway: 0 0 0 0

System IP Mode: Static

DHCP Retry Time: (5-120)

Note: DHCP default retry interval: 5 seconds

Apply

8. Cliquez sur **OK**.

192.168.10.200 says

The management session will be disconnected. Use new IP address to connect to device.

OK Cancel

9. Dans le panneau de gauche, et cliquez sur **Save** (Enregistrer).

10. Cliquez sur **Save Settings to Flash** (Enregistrer les paramètres sur mémoire Flash) (bouton).



11. Click **Continue**.



Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du **TPE-TG82ES / TPE-TG182ES / TPE-TG262ES**, Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur sur la page d'assistance de TRENDnet, www.trendnet.com/support.

Déclaration de conformité

TRENDNET[®]

Nom et adresse du fabricant

TRENDnet, Inc.
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501 USA
Zwolsestraat 156 2587 WB
The Hague The Netherlands



Modèle:

Détails du produit TPE-TG82ES / TPE-TG182ES / TPE-TG262ES

Nom du produit: Switch PoE+ EdgeSmart Gigabit à 8 ports
Switch PoE+ EdgeSmart Gigabit à 18 ports
Switch PoE+ EdgeSmart Gigabit à 26 ports

Nom Commercial: TRENDnet

TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité.

Sécurité EN 62368-1:2014+A11:2017

CEM EN 55032:2015+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55035:2017+A11:2020

Ce produit est conforme à la directives suivante.

Directives: Directive CEM 2014/30/UE
Directive 2015/863/UE (RoHS 3)
Directive RoHS 2011/65/UE
Directive WEEE 2012/19/UE
REACH Règlement (CE) N° 1907/2006
Directive Basse Tension 2014/35/UE

Personne responsable de cette déclaration.

Lieu de délivrance: Torrance, California, USA

Date: 18 maijanvier, 2023

Nom: Sonny Su

Position: Vice-président de Technologie

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonny Su', is written over a horizontal line.



TRENDNET[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register