



Guia de Instalação Rápida

TEW-432BRP

H/W: D1

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Como Instalar	2
3. Usando o Adaptador Wireless	3
Troubleshooting	7

1. Antes de Iniciar



Conteúdo da Embalagem

- TEW-432BRP
- CD-ROM Guia do Usuário
- Guia de Instalação Rápida Multilíguas
- Cabo Ethernet RJ-45
- Antena 2 dBi
- Adaptador de Tensão AC (7.5V, 1A)

Requisitos Mínimos do Sistema

- Computador com adaptador de Rede cabeado ou wireless instalado
- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior)
- Internet Banda Larga
- Modem Cabo ou DSL Instalado

Aplicação



Workstation with
Wireless PCI Adapter
(TEW-423PI)



Workstation with
Wireless USB 2.0 Adapter
(TEW-424UB)

54Mbps Wireless G Broadband Router (TEW-432BRP)



Internet

Cable/DSL Modem




Notebook with
Wireless PC Card
(TEW-421PC)

2. Instalação do Hardware

Nota: Tenha em mãos todas as informações relativas à sua conexão Internet antes de começar. Se necessário, contacte seu Provedor de Acesso a Internet (ISP).

1. Confirme ter conexão Internet conectando seu computador diretamente ao seu modem DSL ou Cabo. Abra seu browser e digite na barra de endereço uma URL para abrir um website, como <http://www.trendnet.com>



2. Conecte uma das pontas de um cabo RJ-45 à porta WAN do TEW-432BRP. Conecte a outra ponta do cabo ao seu modem.

3. Conecte uma das pontas de um cabo de rede RJ-45 a uma das portas LAN do TEW-432BRP. Conecte a outra ponta do cabo à porta Ethernet do seu computador.

4. Conecte a antena destacável de 2dBi ao TEW-432BRP.

5. Conecte o Adaptador de Tensão AC ao roteador wireless e então a uma tomada elétrica.


6. Verifique se as seguintes luzes no painel estão acesas: **LAN**, **WAN** e **WLAN**.



3. Configurando o Roteador Wireless

Nota: É recomendável que você configure seu roteador Wireless a partir de um computador cabeado.


1. Abra seu web browser, digite **http://192.168.10.1** na barra de endereços, e então tecla **Enter**.




2. Digite o Nome do Usuário (User Name) e a Senha (Password), e então clique **OK**. Por padrão:
User Name: admin
Password: admin




3. O Assistente de Instalação abrirá automaticamente. Se isto não acontecer, clique **Wizard**.




4. Clique **Next** (Próximo).




5. Selecione o horário local e então clique **Next** (Próximo).




6. Clique **Next**. Nota: Não altere as configurações originais a menos que estejam conflitanto com seu hardware existente.



7. O TEW-432BRP tentará detectar automaticamente Sua conexão Internet. Siga as instruções do Assistente e continue no passo 9.




8. Aparecerá esta tela se o TEW-432BRP não conseguir detectar sua conexão Internet. Efetue as configurações de acordo com as informações fornecidas por seu provedor.



9. Siga as instruções do Assistente para completar a configuração.


Nota: Cada tipo de conexão Internet tem opções diferentes.

10. Clique **Next** (Próximo).




Nota: É recomendado que você habilite criptografia em seu roteador wireless. Favor recorrer ao Guia do Usuário no CD-ROM para informações sobre como configurar criptografia em seu roteador wireless.

11. Clique **Restart** (Reinicializar).



12. Clique **Close** (Fechar).



13. Aguarde 30 segundos enquanto seu roteador reinicializa.

14. Verifique se as seguintes luzes no painel estão acesas: **LAN**, **WAN** e **WLAN**.

15. Abra seu browser e digite uma URL (exemplo www.trendnet.com) para confirmar que você tem conexão Internet.



Sua configuração agora está completa.

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do **TEW-432BRP** favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com.

Registre Seu Produto



Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor,
por favor tire um minuto para
registra seu produto Online em: www.TRENDnet.com/register
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

P1: Eu digito `http://192.168.10.1` na barra de endereços do meu Browser de Internet, mas uma mensagem de erro diz que “a página não pode ser exibida” (The page cannot be displayed). Como posso entrar na página de configuração do TEW-432BRP?

R1: Primeiro, verifique suas configurações de hardware seguindo as instruções da Seção 2. Segundo, certifique-se de que as luzes LAN e WLAN estão acesas. Terceiro, verifique se suas configurações TCP/IP estão marcadas para **Obtain an IP address automatically** (Obter endereço IP automaticamente) (veja passos abaixo).

Windows Vista


1. Vá ao **Control Panel** (Painel de Controle), clique **Network and Internet** (Rede e Internet) clique **Network and Sharing Center** (Rede e Centro de Compartilhamento), clique **Manage Network Connections** (Gerenciamento de Conexões de Rede) e então clique com o botão direito o ícone **Local Area Connection** (Conexão de Rede Local) e então clique **Properties** (Propriedades).



2. Clique **Internet Protocol Version 4** (Protocolo de Internet Versão 4) (TCP/IPv4) e então clique **Properties** (Propriedades). Clique em **Use the following IP address** (Utilizar o seguinte endereço IP) e certifique-se de definir para seu adaptador de rede um endereço IP na sub-rede 192.168.10.x.

Windows XP/2000

1. Vá para **Control Panel** (Painel de Controle), faça duplo clique em **Network Connections** (Conexões de Rede) e então clique com o botão direito em **Local Area Connection** (Área de Conexão Local) e então clique **Properties** (Propriedades).



Obtain an IP address automatically
 Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 10 . 5
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: . . .

2. Clique **Internet Protocol** (Protocolo Internet)(TCP/IP e então clique **Properties** (**Propriedades**). Clique em **Use the following IP address** (Utilizar o seguinte endereço IP) e certifique-se de definir para seu adaptador de rede um endereço IP na sub-rede 192.168.10.x.

Quarto, pressione o botão reset por 15 segundos.

P2: Eu não tenho certeza de que tipo de Conta de Internet eu possuo para minha conexão Cabo/DSL, Como eu descubro?

R2: Contate o serviço de suporte de seu Provedor de Internet para saber a informação correta.

P3: O Assistente não aparece. O que posso fazer?

R3: Primeiro, clique Wizard no lado esquerdo. Segundo, pode aparecer próximo ao topo do browser a mensagem "Pop-up blocked" (Pop-up bloqueado). Clique com o botão direito nesta mensagem e selecione "Always Allow Pop-ups from This Site" (Sempre permitir Pop-us deste site). Terceiro, desabilite o bloqueador de pop-ups de seu browser.

P4: Eu sigo o Assistente mas não consigo acessar Internet. O que posso fazer?

R4: Primeiro, confirme ter conexão Internet conectando seu computador diretamente ao seu modem. Segundo, contacte seu provedor e confirme que as informações que você dispõe a respeito de sua conexão Internet estão corretas. Terceiro, desconecte a alimentação elétrica de seu modem e de seu roteador TEW-432BRP. Aguarde 30 segundos e então reconecte a alimentação ao modem. Aguarde o modem concluir seu boot, e então reconecte a alimentação ao TEW-432BRP.

P5: Eu não consigo estabelecer conexão wireless ao Roteador. O que posso fazer?

R5: Primeiro, certifique-se de que a antena está conectada ao TEW-432BRP. Segundo, confirme se o led WLAN de seu roteador está aceso. Terceiro, desconecte a alimentação elétrica de seu T TEW-432BRP. Aguarde 15 segundos e então reconecte a alimentação ao TEW-432BRP. Quarto, contate o fabricante de seu adaptador de rede wireless e certifique-se de que o adaptador de rede wireless está configurado com o SSID correto. O SSID padrão do é **TRENDnet**.

Se você ainda tiver problemas ou alguma pergunta referente ao **TEW-432BRP**, favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org>) und die freie Software "Linux_mtd" (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 - U.S.A., Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet

(http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пункте (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto.

Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoolse poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt

(http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDnet'ilt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet®

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet®

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA