TRENDNET®



Quick Installation Guide

TV-IP420P (V1)

Table of Content

1 Deutsch

- 1. Bevor Sie Anfangen
- 2. Installation der Hardware und Konfiguration

1. Bevor Sie Anfangen

Paketinhalte

- TV-IP420P
- CD-ROM (Hilfsprogramm und Benutzerhandbuch)
- Schnellinstallationsanleitung
- Befestigungshardware

Mindestanforderungen

- Power over Ethernet (PoE) Switch (z.B. TPE-S80) oder PoE-Injektor (z.B. TPE-113GI)
- Vernetzter Computer und Webbrowser
- · Kabelgebundenes Netzwerk
- Netzwerkkabel

Anmerkung: Der TV-IP420P funktioniert nur mit Power over Ethernet (PoE) Geräten, die dem IEEE 802.3af Standard entsprechen.

Kostenlose mobile App: TRENDnet IPView Anforderungen

Unterstützte Betriebssysteme

Android (version 2.3.3 oder höher) iOS (version 5.1.1 oder höher)


2. Hardwareinstallation und Konfiguration

Anmerkung: Sie können das Hilfsprogramm auch herunterladen unter http://www.trendnet.com/camerautility


- Installieren oder befestigen Sie die IP-Kamera erst dann, wenn Sie die unten stehenden Installationsschritte abgeschlossen haben. Stellen Sie die IP-Kamera vorübergehend neben Ihren Computer.
- 2. Legen Sie die CD-ROM mit dem Hilfsprogramm in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.




3. Klicken Sie auf Kamerahilfsprogramm installieren (Install Camera Utility).



 Führen Sie das Hilfsprogramm aus, und Sie sehen, dass Ihre Kamera unter Sicherheitseinstellungen auf "deaktiviert" eingestellt ist.




Nachdem der Scan des Hilfsprogramms abgeschlossen ist, klicken Sie mit doppeltem Mausklick auf den IP-Adressabschnitt der Kamera, auf den Sie zugreifen möchten.




 Auf der Login-Seite werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort zu ändern. Bitte beachten Sie die Passwortanforderungen und geben Sie Ihr neues Passwort ein.







- 8. Sie können jetzt auf die Konfigurationsseite der Kamera für Liveansicht und andere Einstellungen zugreifen. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.
- 9. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um eine kostenlose mobile App herunterzuladen. mit der Sie die Kamera über Ihr Apple- oder Android-Mobilgerät ansehen können. In der Schnellinstallationsanleitung finden Sie Informationen zur Einrichtung Ihrer Kamera in der App: besuchen Sie die Download-Seite für Ihre Kamera unter www.TRENDnet.com.



Android


ios

Hinweis:


- Weitere Informationen zu den fortgeschrittenen Verwaltungsfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Um Live-Video betrachten zu können, kann die Installation eines Plug-Ins erforderlich sein.

10. Installieren Sie die Kamera am gewünschten Ort. Um die Kamera über PoE mit Ihrem Netzwerk zu verbinden, folgen Sie bitte einem der nachfolgenden Beispiele:

Verwendung der TV-IP420P mit einem PoE-Switch (TPE-S80)



- Verbinden Sie einen Power over Ethernet Switch (z.B. TPE-S80) über das mitgelieferte Netzwerkkabel mit dem Netzwerkport der IP-Kamera.
- Verbinden Sie den Switch mit Ihrem Netzwerk.



- Stecken Sie das Netzteil in den TPE-113Gl und danach in eine Steckdose.
- Verbinden Sie den PWR+DATA OUT-Port des TPE-113GI über ein Netzwerkkabel mit der TV-IP420P.
- Verbinden Sie den DATA IN-Port des TPE-113Gl über ein Netzwerkkabel mit einem Switch oder Router (z.B. TEW-818DRU).


DEUTSCH

4 I ANG

Anbringen der Kamera

Hinweis:


- Bevor Sie die Kamera anbringen, muss das Objektiv manuell positioniert und scharf gestellt werden.
- Im Benutzerhandbuch finden Sie Tipps für die Einstellung des richtigen Kamerabildwinkels.
- Lockern Sie die justierbare Mutter und positionieren Sie die Kamera manuell auf die gewünschte Position.



2. Legen Sie die beigefügte Schablone auf die Anbringungsfläche.



- Bohren Sie die Löcher für die beigefügten Dübel an den in der Schablone markierten Stellen.Stellen Sie sicher, dass der Bohreinsatz der Größe der beigefügten Dübel angemessen ist.
- 4. Fügen Sie die beigefügten Dübel in die Löcher ein.
- Richten Sie den Befestigungswinkel an den Dübeln aus und befestigen Sie die Kamera mit den beigefügten Holzschrauben an der Anbringungsfläche.



TRENDIET

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.





Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support. Toll free Us/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place Torrance, CA 90501 USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register