

# TRENDNET<sup>®</sup>



- **Caméra réseau dôme Speed PoE+ HD 1,3 MP extérieure**

TV-IP450P

---

- Guide d'installation rapide (1)

TV-IP450P (V1) / 02.24.2015

# 1. Avant de commencer

## Contenu de l'emballage

- TV-IP450P
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur et utilitaire)
- Injecteur PoE 802.3at
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues

## Exigences minimales

- Support de fixation TV-HC400, TV-HW400, TV-HP400 ou TV-HN400 (vendus séparément)
- Un ordinateur avec un port Ethernet et le navigateur
- Lecteur de CD-ROM
- Réseau PoE+ ou non-PoE filaire
- Câble réseau

## Logiciel de gestion gratuit: Configuration nécessaire au TRENDnetVIEW Pro

Systèmes d'exploitation supportés	1 à 8 Caméras		9 à 32 Caméras	
	CPU	Memory	CPU	Memory
Windows 8.1 (32/64-bit) / Windows 8 (32/64-bit) / Windows 7 (32/64-bit) / Windows Vista (32/64-bit) / Windows XP (32/64-bit) / Windows Server 2012 (32/64-bit) / Windows Server 2008 (32/64-bit) / Windows Server 2003 (32/64-bit)	2GHz	2GB de RAM ou davantage	2GHz	4GB de RAM ou davantage

## Appli mobile gratuite : Configuration nécessaire à TRENDnetVIEW

### SE supportés

Android (version 2.3 ou supérieur)  
iOS (version 6.1 ou supérieur)


## 2. Installation et configuration du matériel

**Remarque:** Pour télécharger la version la plus récente du logiciel d'assistance d'installation, veuillez vous rendre sur <http://www.trendnet.com/support> et sélectionnez le TV-IP450P dans la liste déroulante des téléchargements de produits.

1. N'installez pas et ne fixez pas la caméra IP avant d'avoir terminé les étapes d'installation ci-dessous. Placez provisoirement la caméra dans son emballage en mousse près de votre ordinateur, avec le dôme vers le haut.
2. Branchez un câble réseau de votre ordinateur au port LAN de votre réseau.
3. Introduisez le CD-ROM avec l'utilitaire dans votre lecteur de CD-ROM.
4. Sélectionnez la langue dans le menu déroulant.
5. Cliquez sur **Install Camera** (Installer la caméra).



6. Inscrivez l'adresse MAC de votre caméra. Cliquez ensuite sur **Next** (Suivant).



7. Ouvrez le couvercle du dôme en desserrant les deux vis au bord du dôme et en enlevant le dôme. Enlevez l'obturateur de l'objectif et la bague de mousse autour de la lentille. Refermez ensuite le couvercle du dôme.

8. Cliquez sur **Next** (Suivant).



9. Branchez un câble réseau entre votre switch réseau et le port DATA/IN de l'injecteur d'alimentation fourni. Branchez un autre câble entre votre caméra et le port PoE/DATA de l'injecteur d'alimentation. La caméra débutera la séquence de vérification automatique. Vous pouvez également connecter votre caméra à un switch réseau PoE+ 30 W. Patientez 60 secondes pour que la caméra termine son étalonnage. Cliquez ensuite sur **Next** (Suivant).



10. Sélectionnez votre caméra. Cliquez sur **Next** (suivant) et suivez les instructions.



11. Saisissez un nouveau mot de passe, confirmez-le et cliquez ensuite sur **Next** (Suivant).

Changer le mot de passe

Vous devez changer le mot de passe par défaut de la caméra.  
Saisissez le mot de passe par défaut admin

Saisissez le mot de passe nouveau. Il doit avoir entre 6 et 32 caractères  
(Alphabétique : a-z, A-Z, 0-9, Caractères Spéciaux : !, @, #, \$, %)

Admin ID:

Passer:

Changer le mot de passe

Mot de passe nouveau:

Confirmer le mot de passe nouveau:

Annuler Précédent Suivant

12. L'installation initiale est complétée! Votre caméra est à présent connectée à votre réseau. Cliquez sur le lien hypertexte pour confirmer l'accès à la page de gestion. Ceci ouvrira un navigateur. Vous devrez télécharger et installer un plug-in pour voir la vidéo. Veuillez consulter la section Installation du plug-in sur le navigateur pour l'interface de gestion de la caméra pour plus d'instructions. Pour reprendre l'installation, minimisez le navigateur et cliquez ensuite sur **Next** (Suivant).

L'installation initiale est complétée

Accès local désactivé

Accès local désactivé, votre vidéo pour...

Si le mode DHCP est sélectionné, dans ce mode, l'adresse IP de la caméra peut changer...  
Une adresse IP fixe est assignée au caméra pour ce mode. Veuillez consulter le manuel de la caméra.

Sur les ordinateurs Mac, il est exigé télécharger le pilote vers le logiciel d'interface utilisateur de la caméra. Cliquez sur le lien de téléchargement de l'interface utilisateur de la caméra.

Annuler Précédent Suivant

13. Félicitations! Votre caméra est à présent prête à être installée à son endroit définitif. Scannez le code QR ou téléchargez une appli mobile gratuite pour voir les images de votre caméra depuis votre appareil mobile. Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour sortir de l'assistant d'installation.

Félicitations! Maintenant la caméra est prête à être installée dans la location définitive.

Nous vous remercions! Bonne chose TRENDS!  
Veuillez installer le plug-in de diffusion vidéo sur le navigateur internet sous le logiciel.

Mobile App

Veuillez télécharger gratuitement l'application gratuite TRENDSVIEW App. Scannez les codes QR ou cherchez TRENDSVIEW en Apple App Store ou Google Play pour les dispositifs Android.

Appie Android

Annuler Fin

14. Pour gérer et enregistrer plusieurs caméras, veuillez installer le logiciel TRENDnetVIEW Pro. Installez le logiciel en cliquant sur Install TRENDnetVIEW Pro dans la fenêtre de l'assistant d'installation. Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation du logiciel, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur de TRENDnetVIEW Pro sur le CD-ROM joint.

**Remarque:**


- Consultez le Guide de l'utilisateur à propos de fonctions de gestion avancées.
  - Deux Guides de l'utilisateur sont fournis – un pour la caméra et un pour le logiciel TENDnetVieX Pro.
  - Lorsque vous regarderez des vidéos en direct depuis un navigateur, vous recevrez un message vous demandant d'installer des plug-ins pour un fonctionnement complet.
  - Il est recommandé que vous installiez un service dynamique de DNS afin de visualiser vos caméra à distance. Consultez le manuel de votre routeur et le produit de la caméra tutoriels pour les instructions.
15. Installez la caméra à l'endroit désiré. Pour les instructions relatives à la fixation, veuillez consulter le guide d'installation de la fixation.

## Installation du plug-in sur le navigateur pour l'interface de gestion de la caméra Windows

1. Entrez dans l'interface de gestion de la caméra.
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ensuite, appuyez sur **Enter**.




3. Cliquez sur le lien pour télécharger le plug-in.



4. Lorsque vous êtes invité, cliquez sur **Exécuter**.



5. Cliquez sur **Next** (Suivant).



6. Cliquez sur **Finish** (Terminer).




## Mac OS X

1. Entrez dans l'interface de gestion de la caméra.
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ensuite, appuyez sur **Enter**.



3. Cliquez sur le lien pour télécharger le plug-in.



4. Double-cliquez sur le fichier WebComponents.pkg.




WebComponents.p  
kg


## 5. Cliquez sur **Continuer** (Continuer).



## 6. Cliquez sur **Installer** (Installer).



## 7. Cliquez sur **Continuer** (Continuer).



## 8. Indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur **Install Software** (Installer le logiciel).



## 9. Cliquez sur **Close** (Fermer).



## Coordonnées du fournisseur:

Nom:

TRENDnet, Inc.

Adresse:

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA



## Détails du produit:

Nom du produit:

Caméra réseau dôme Speed PoE+ HD 1,3 MP extérieure

Modèle:

TV-IP450P

Nom Commercial:

TRENDnet

## Détails standard applicable:

EN 55022: 2010 Class A

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 50130-4: 2011

EN 60950-1: 2006+ A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

## Déclaration:

*Ce produit est conforme à la directive 2004/108/CE et 2006/95/CE.*

*Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives.*

Sonny Su


\_\_\_\_\_  
Name

May 13, 2014

\_\_\_\_\_  
Date

Director of Technology

\_\_\_\_\_  
Title

  
\_\_\_\_\_  
Signature

### **GPL/LGPL General Information**

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

### **Informations générales GPL/LGPL**

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

### **Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL**

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org>) und die freie Software „Linux „mtd“ (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden.

Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com) im Downloadbereich ([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

## **Información general sobre la GPL/LGPL**

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.  
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

## **Общая информация о лицензиях GPL/LGPL**

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet ([http://trendnet.com/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp)) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.  
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

## **GPL/LGPL informações Gerais**

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto. Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet ([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

## **GPL/LGPL üldinformatsioon**

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoolse poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt ([http://trendnet.com/langen/downloads/list\\_gpl.asp](http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp)) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDneti'lt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

## Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

---

## Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

---

## Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

---

## Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

---

## Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения. Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте [www.trendnetrussia.ru](http://www.trendnetrussia.ru)

---

## Garantía Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com) para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

---

## Piiratud garantii

TRENDneti tavalingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt [TRENDnet.com](http://TRENDnet.com).

## Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

## Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Toll Free English Technical Support

US/Canada: 855-373-4741

Hours: Monday-Friday

7:00 AM- 5:30 PM Pacific Standard Time

Except: holidays

After hours: 866-845-3673

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:  
<http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA

Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.