

TV-IP602WN 1.01

Índice

Português	1	
1. Antes de Iniciar	1	
 Instalação de Hardware e Configuração 	2	

Troubleshooting		 	 	 8
Wireless Tips	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	 	 9



Conteúdo da Embalagem

- TV-IP602WN
- CD-ROM de Utilitários e Guia do Usuário
- Guia de Instalação Rápida Multilínguas
- 2 Antena Destacável de 2 dBi
- Cabo de Rede (1.5m/5ft.)
- Suporte de Metal
- Adaptador de Tensão Externo (12V DC, 1.5A)

Requisitos Mínimos do Sistema

- Computador com adaptador de rede cabeado ou wireless adequadamente instalado
- Unidade para CD-ROM
- Resolução VGA: 800 x 600 ou superior
- Web Browser: Internet Explorer (6.0 ou superior)
- Roteador Wireless (e.g. TEW-691GR)
- Servidor de DHCP normalmente roteadores têm servidor de DHCP

Compatibilidade com Sistemas Operacionais	CPU	Memoria
Windows 7 (32/64-bit)	1.3GHz ou superior	1GB RAM ou superior
Windows Vista (32/64-bit)	1.3GHz ou superior	512MB RAM ou superior
Windows XP (32/64-bit)	1.3GHz ou superior	256MB RAM ou superior

2. Instalação de Hardware e Configuração

Nota: Recomenda-se configurar a Câmera IP a partir de um computador cabeado.



6. Faca duplo clique no ícone SetupWizard (Assistente de Instalação) em sua área de SetupWizard trabalho. 7. Conecte o cabo de rede fornecido de uma das portas de seu roteador à porta Ethernet da S TRENDAET Câmera IP Install Your Camera Neter or met a R.- Kine and the AC Power Acapter is the AC 8. Conecte o Adaptador de Tensão à Câmera IP e então a uma tomada elétrica. 9. Clique Next (Próximo). 10. Selecione a câmera IP e então Next elect Your Camera (Próximo). Certifique-se de que o endereco Please taket a conversion to be centere, latitude of the directive first two to Indispectified centers, prose check your centers's who indicted to the Revision first Revision first sectors and the sectors and the sectors and the sectors in the sectors in the sectors in the sectors and the sectors an Nerro El Admen 758 MAC Technología (22.55.55 Technología) (22.55.553) MAC listado corresponde ao endereco MAC de sua câmera IP. O endereco MAC está registrado na parte inferior da TV-IP602WN. Clique Re-Scan se nenhuma câmera foi encontrada Chosenin ID only 11. Digite seu nome (ID) e senha (password). Clique Next. Por padrão: ID: admin Password: admin can have a name for the campra. And you can also objust the same alls dock by install the onf lime on "Gamera time" option. On old, "Gop Local Time" to synchronize the campra time 12. Configure Camera Name (Nome da Câmera) e Camera Time (Data e Hora da Câmera). Clique "Copy Local Time" para configurar automaticamente o horário da câmera em acordo com seu computador. Então clique Next (Próximo).

13. Se você quiser alterar a senha de administrador, clique Change Password digite a nova senha em New Password, redigite-a em Confirm Password, e então clique Next (Próximo). Deixe "Change Password" desmarcado se você não pretende alterar a



Nota:

- Definir uma senha previne contra o acesso de outros usuários à configuração do TV-IP602WN.
- Recomenda-se que você defina uma nova senha. Se você decidir alterar esta configuração, por favor, anote a nova senha.
- 3. A senha pode ter até 8 caracteres.

senha (password).



tting Up The Camera			
Netzak	0401	Virabees .	
Conservation 1975	102530	1281	TADADAN
Camera Date . 1976	0121	Wretess Mode	Informations
Camera Time : 111	2.41	Chand	da su
		Autore carlon	
		Enaster	485
		Key.	

17. Clique Next (Próximo).

TRENDRET Cetup 900-wrd

TRENDINET

 Favor aguardar enquanto as configurações de sua câmera estão sendo salvas.

19. Selecione "By using wireless" e então clique "Next".

20. Desconecte o cabo RJ-45. Confirme que o LED "LINK" (Vermelho) está piscando e então Exercise volume

Nota:

clique "Next".

O TV-IP602WN não funcionará de forma wireless até que você desconecte o cabo Ethernet da parte de trás da câmera.

21. Favor aguardar enquanto as configurações de sua câmera estão sendo salvas.





- 28. Le aparecerá el video en tiempo real.
- **29.** Utilice los iconos de los comandos para controlar la cámara.



- 30. Desconecte a fonte de tensão e desconecte o TV-IP602WN do seu computador, coloque o TV-IP602WN no local desejado. Consulte a sessão Dicas Wireless para para a melhor localização do TV-IP602WN.
- Conecte o adaptador de alimentação à TV-IP602WN

A configuração agora está completa.

- Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do TV-IP602WN, favor recorrer à seção de Troubleshooting, ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com
- Se você quiser utilizar o software SecurView Pro, gentileza instalar o software clicando SecurView Pro na janela de Autorun e recorrer ao Guia do Usuário no CD para mais informações.

Registre Seu Produto

Para garantir o alto nível do serviço e suporte ao consumidor, por favor tire um minuto para registrar seu produto Online em: www.trendnet.com/register Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

1. Eu inseri o CD-ROM de Utilitário no Drive de CD-ROM do meu computador e o menu de instalação não apareceu automaticamente. O que devo fazer?

- Para Windows 7, se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique no Ícone do Windows na parte inferior esquerda da tela, clique na caixa "procurar programas e arquivos" e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. Aperte a tecla ENTER do seu teclado.
- Para Windows Vista, se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique no botão Iniciar, clique na caixa Procurar e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. Aperte a tecla ENTER do seu teclado
- 3. Para Windows XP, se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique Start (Iniciar), clique Run (Executar) e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. Aperte a tecla ENTER do seu teclado.

2. O assistente de configuração (setup wizard) não consegue detectar minha câmera. O que devo fazer?

- 1. Verifique se você seguiu todos os passos na seção Instalação de Hardware e Configuração (Seção 2).
- desabilite todos os programas de firewall, tais como ZoneAlarm ou Norton Internet Security. Se você está utilizando Windows 7, Windows Vista ou Windows XP desabilite o firewall próprio.
- 3. Terceiro, clique em Rescan em Setup Wizard.
- 4. Pegue um pino ou clip de papel e pressione o botão Reset na parte de trás do Servidor de Câmera Internet por 10 segundos e então solte-o.

3. Eu não tenho servidor de DHCP ou DHCP está desabilitado em minha rede e eu não consigo configurar o TV-IP602WN. O que devo fazer?

- Vá às configurações de TCP/IP em seu computador e defina um endereço IP estático ao adaptador de rede de seu computador na subrede 192.168.10.x. Como o endereço IP de fábrica do TV-IP602WN é 192.168.10.30, não defina o endereço IP 192.168.10.30 ao adaptador de rede de seu computador.
- 2. Abra o Internet Explorer e digite http://192.168.10.30 na barra de endereço.

4. A imagem está embaçada. Como posso ajustar o foco na Câmera Internet? Você pode ajustar o foco da Câmera IP girando a lente.

- 5. Não aparece video ao vivo quando eu clico em Live View. O que devo fazer?
 - 1. Certifique-se de estar usando um navegador que suporte Active X.
 - 2. Certifique-se de que Active Xesteja instalado. Veja passos 25 a 28 na Seção 3: Instalação de Hardware e Configuração.

6. Como eu conecto o TV-IP602WN ao meu roteador wireless ou ponto de acesso?

Certifique-se de ter configurado com os mesmos SSID (nome da rede wireless), criptografia, tipo de autenticação e, se habilitada, chave criptográfica. Siga as instruções da seção 2 para configurar o SSID e a chave criptográfica da câmera.

7. Depois de configurar com sucesso a TV-IP602WN para ficar igual as minhas configurações de rede wireless, Eu não consigo conectar a câmera.

- 1. Verifique se a configuração wireless é a mesma de sua rede wireless.
- Verifique na seção wireless da configuração do browser se a opção Enable (Habilitado) está marcada.
- Certifique-se de que desconectou o cabo Ethernet da câmera e verifique se o LED LINK laranja está piscando vermelho.
- 4. Consulte a sessão de dicas wireless se você continuar a ter problemas de conectividade.

8. Esqueci minha senha. O que devo fazer?

Com um pino ou clip de papel pressione o botão RESET por 15 segundos, e então libere-o. Isto restaurará as configurações às originais de fábrica. Abra o programa Assistente de Instalação (SetupWizard) para descobrir o endereço IP da câmera (veja passo 11 na Seção 2: Instalação de Hardware e Configuração. Se você não tem servidor de DHCP em sua rede, o endereço IP de fábrica é 192.168.10.30. O ID de administrador e a senha de fábrica é admin.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver perguntas referentes **TV-IP602WN**, favor entrar em contato com o Departamento de

Suporte Técnico da TRENDnet.

The following are some general wireless tips to help minimize the impact of interference within an environment.

Assign your network a unique SSID

Do not use anything that would be identifying like "Smith Family Network". Choose something that you would easily identify when searching for available wireless networks.

Do not turn off the SSID broadcast

The SSID broadcast is intended to be on and turning it off can cause connectivity issues. The preferred method of securing a wireless network is to choose a strong form of encryption with a strong and varied encryption key.

Note: after setting up the SSID, encryption type and encryption key/passphrase, please make a note of them for future reference. You will need this information to connect your wireless computers to the wireless router/access point.

Change the channel

Most wireless access points and routers are defaulted to channel 6. If you have a site survey tool that will display the channels you can plan your channel selection around neighboring access points to minimize interference from them. If your site survey tool does not display the channel try using channels 1 or 11.

If using 802.11n you should be securing the network with WPA2 security.

Note: Due to Wi-Fi certification considerations if you choose WEP, WPA or WPA2-TKIP encryption this device may operate in legacy wireless mode (802.11b/g). You may not get 802.11n performance as these forms of encryption are not supported by the 802.11n specification.

Please also make sure that the wireless hardware is not placed in any type of shelving or enclosures.

Avoid stacking hardware on top of each other to prevent overheating issues. Maintain enough free space around the hardware for good ventilation and airflow. There should also be plenty of free space around the antennas to allow the wireless signal to propagate.

There are a number of other environmental factors that can impact the range of wireless devices.

- Adjust your wireless devices so that the signal is traveling in a straight path, rather than at an angle. The more material the signal has to pass through the more signal you will lose.
- Keep the number of obstructions to a minimum. Each obstruction can reduce the range of a wireless device. Position the wireless devices in a manner that will minimize the amount of obstructions between them.
- 3.Building materials can have a large impact on your wireless signal. In an indoor environment, try to position the wireless devices so that the signal passes through less dense material such as dry wall. Dense materials like metal, solid wood, glass or even furniture may block or degrade the signal.
- 4. Antenna orientation can also have a large impact on your wireless signal. Use the wireless adapter's site survey tool to determine the best antenna orientation for your wireless devices.
- Interference from devices that produce RF (radio frequency) noise can also impact your signal. Position your wireless devices away from anything that generates RF noise, such as microwaves, HAM radios, Walkie-Talkies and baby monitors.
- 6. Any device operating on the 2.4GHz frequency will cause interference. Devices such as 2.4GHz cordless phones or other wireless remotes operating on the 2.4GHz frequency can potentially drop the wireless signal. Although the phone may not be in use, the base can still transmit wireless signal. Move the phone's base station as far away as possible from your wireless devices.

If you are still experiencing low or no signal consider repositioning the wireless devices or installing additional access points. The use of higher gain antennas may also provide the necessary coverage depending on the environment.

Declaration of Conformity

Company Information:

Company Name: TRENDnet, Inc.

Company Address: 20675 Manhattan Place Torrance, CA 90501 USA

Product Information:

Product Description: ProView Wireless N Pan/Tilt/Zoom Internet Camera

Model Number: TV-IP602WN ((()

Brand name: TRENDnet

Technical Standards:

EN 300 328	V1.7.1 : 2006
EN 301 489-1	V1.8.1 : 2008
EN 301 489-17	V2.1.1 : 2009
EN 55022	2006 + A1 : 2007
EN 55024	1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
EN 61000-3-2	2006
EN 61000-3-3	2006
EN 60950-1	2006+ A11 : 2009

Declaration:

The product is herewith confirmed to comply with the requirements of Directive 1999/5/EC of the Council (European Parliament) on the radio and telecommunications terminal equipment and Energy-related products Directive 2009/125/EC.

I hereby declare that the products and devices mentioned above are consistent with the standards and provisions of the guidelines.

 Sonny Su
 Director of Technology

 Full Name
 Position / Title

 March 4, 2011
 Signamore

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) or (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GCPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ou en (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit. Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project http://www.netfilter.org) und die freie Software _Linux _mtd" (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell-und Objektoode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (http://www.deutor.org/do.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.bt/d.g.d.b

(http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell-und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) ó el (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) para ver las cláusulas especificas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet

(http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto. También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту. В пунктах (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) и (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto.

Favor acessar http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt ou http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) või (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) või

(http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt

(http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDnetilit, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register

Copyright ©2011. All Rights Reserved. TRENDnet.